

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. ANTES DE EMPEZAR A INSTALAR SU FOTOMURAL

Notas importantes

Revisa tu mural

Por favor revise todo su mural cuidadosamente antes de comenzar a instalar. Después de cortar cada panel a lo largo de las líneas de corte punteadas, coloque los paneles y déjelos reposar durante al menos 5 horas. Si nota algún defecto con el material o la imagen, **DETÉNGASE y contáctenos de inmediato - NO INSTALE EL MURAL.** (Esto incluye arrugas, defectos, marcas, bordes de paneles y cualquier problema de imagen).

Pegar

Este mural es un mural de 'pegar la pared'. Utilice nuestra pasta Solvite 'Pegar la pared' recomendada o una pasta alternativa adecuada para 'pegar la pared' únicamente. Tenga en cuenta: Cada bolsita de 230 g de adhesivo Solvite 'Pegar la pared' que se suministra con su mural debe proporcionar una cobertura suficiente para hasta 24 m² (por ejemplo, 8 m de ancho x 3 m de alto) o 270 pies cuadrados (por ejemplo, 27 pies de ancho x 10 pies de alto).

¡Consejo para murales pegados!

Para obtener mejores resultados, recomendamos dejar la calefacción apagada en la sala de instalación. Dejar que el mural de la pared se seque naturalmente durante 24 a 48 horas ayudará a eliminar el posible problema de que la pasta se seque demasiado rápido, lo que hace que las apariencias se vuelvan visibles.

Otros comentarios

- No necesitará recortar ningún exceso hasta que haya instalado su mural.
- En la parte superior del rollo, verá un pequeño diagrama que muestra todo el mural con guías de paneles.
- No frote la superficie del mural enérgicamente durante la instalación y trabaje demasiado las costuras.
- Recomendamos que dos personas instalen este mural juntas para ayudar a lograr los mejores resultados.
- La información proporcionada es solo orientativa. Wallsauce.com no se hace responsable de los costos incurridos debido a una instalación incorrecta o después de la instalación de un producto defectuoso, que podría haberse identificado antes de la instalación.

Paso uno: la preparación de su pared

Para instalar en una pared enyesada

La preparación de la pared es la parte más importante del proceso. Asegúrese de que la pared esté limpia y seca, sin yeso suelto ni contaminantes. La pared DEBE ser lisa y libre de cualquier textura. Lije las áreas ásperas o rellene los agujeros que pueda tener. Una vez que esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y libre de yeso suelto, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Para instalar en una pared pintada

Si tiene una pared vieja pintada con algo de pintura suelta o escamosa, le recomendamos que quite las escamas y alise la superficie con papel de lija. Use masilla y lije si es necesario para lograr una pared lisa. Cuando esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y sin yeso suelto, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Para instalar en una superficie empapelada

Retire cualquier papel viejo. La pared deberá estar completamente lisa, de lo contrario, es posible que el nuevo papel tapiz no se adhiera correctamente. **NO use papel de forro debajo de este mural.** Cuando esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y libre de cualquier papel viejo, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Dimensionamiento de su pared antes de instalar

Es muy importante que dimensione su pared con un imprimador/sellador antes de instalar su mural de pared. Deberá dejar secar la imprimación de acuerdo con las pautas del fabricante.

[Consulte la página siguiente para el "Paso dos: Colgar el mural de la pared"](#)

Lo que necesitarás

Adhesivo Solvite 'Pegar la pared', rodillo y bandeja, cinta métrica, nivel de burbuja, lápiz, cepillo para alisar, cuchillo Stanley/cuchillo, regla (para recortar) y un paño húmedo.



Paso dos: colgar el mural de la pared

1. Primeros pasos

- El mural de la pared se suministra en un rollo y se divide en "paneles". Corte con cuidado a lo largo de las marcas de corte punteadas para cada panel y extiéndalas planas. Los paneles están numerados en el orden en que deben colgarse, de izquierda a derecha.
- Comience desde la izquierda o la derecha y trabaje desde una plomada recta.
- Asegúrese de que su pared tenga una superficie lisa, limpia y seca que esté libre de accesorios, yeso o pintura sueltos. Si su superficie está seca y absorbente, es posible que deba pintarla o sellarla con un sellador de imprimación. **Importante: lea las "Notas importantes y el primer paso: la preparación de su pared"**
- Le recomendamos que pase una esponja por la pared antes de instalar los paneles para asegurarse de que esté perfectamente limpia y lista para su mural. Asegúrese de que su pared esté completamente seca antes de instalar su mural.

2. Instalación de la primera gota

- Coloque los paneles planos sobre una superficie limpia.
- Este mural requiere que pegues la pared y no el papel.
- Use un rodillo de pintura de pelo mediano para aplicar la pasta a la pared, pegando solo un área de gota/panel a la vez.
- Aplique con cuidado el panel del mural de la pared a la superficie preparada teniendo cuidado de no exprimir el adhesivo en los bordes.
- Deslice el panel a su posición de manera que coincida con la línea guía vertical, con el sangrado adicional hacia arriba, abajo y los costados, pasando por los bordes.
- Idealmente, con un cepillo alisador o una esponja húmeda, presione muy suavemente el panel contra la pared, comenzando por la parte superior. Continúe con esto para suavizar suavemente todas las arrugas y burbujas, sin aplicar demasiada presión.

3. Paneles adicionales

- Recuerde pegar la pared primero, aplique el segundo panel y los subsiguientes, asegurándose de que el patrón o la imagen coincidan a medida que avanza y que la cantidad adecuada de sangrado se extienda sobre los bordes superior e inferior. Nuestros paneles se aplican "de borde a borde", por lo que cada panel se une al siguiente en la pared. No hay superposición en los paneles.
- Cuando empalme, deslice suavemente el panel a su posición y ajústelo según corresponda. Asegúrese de que los paneles estén bien empalmados, sin espacios entre los paneles.
- Seguir el mismo proceso de alisado del panel, procurando hacerlo con mucha delicadeza para no mover el panel, una vez colocado correctamente.
- Continúe aplicando todos los paneles intermedios antes de instalar el último panel, que debe ser el panel del extremo izquierdo o del extremo derecho, según el lado en el que comenzó.

4. Recorta la parte superior, inferior y los lados.

- Cuando todos los paneles hayan sido instalados, recorte con cuidado la parte superior e inferior de sus paneles más los lados izquierdo y derecho con una regla. No se apresure y asegúrese de tener una cuchilla afilada para lograr los mejores resultados.
- Una vez terminado, use una esponja o un paño húmedo para eliminar el exceso de pasta.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Por favor, recuerde reciclar su embalaje.

Si tiene alguna duda sobre la instalación, llame al **+44 (0)1772 284110**
o correo electrónico **info@wallsauce.com** para información y asesoramiento.
También puede descargar estas instrucciones en nuestro sitio web **www.wallsauce.com/es/**