

## LUE NÄMÄ OHJEET HUOLELLISESTI ENNEN KUIN ALOITAT SEINÄMAALAUKSEN ASENTAMISEN

### Tärkeät muistiinpanot

#### Tarkista seinämaalasi

Tarkista koko seinämaalauksen huolellisesti ennen asennuksen aloittamista. Kun olet leikannut jokaisen paneelin katkoviivoja pitkin, aseta paneelit ulos ja anna levätä vähintään 5 tuntia. Jos huomaat materiaalissa tai kuvassa vikoja, **Pysäytä ja ota meihin yhteyttä välittömästi - ÄLÄ ASENNA SEINÄTEETÄ.** (Tämä sisältää taitokset, viat, jäljet, paneelin reunat ja kaikki kuvaongelmat).

#### Liitä

Tämä seinämaalauksen on "liitä seinä" -seinämaalauksen. Käytä vain suosittelemamme Solvite "Paste the Wall" -tahnaa tai sopivaa vaihtoehtoa "liitä seinä" -tahnaa. Huomaa: Jokaisen seinämaalauksen mukana toimitetun 230 g:n Solvite Paste the Wall -liimapussin tulee peittää riittävästi jopa 24 m<sup>2</sup> (esim. 8 m leveä x 3 m korkea) tai 270 ft<sup>2</sup> (esim. 27 jalkaa leveä x 10 jalkaa korkea).

#### Vinkki liimattuihin seinämaalauksiin!

Parhaan tuloksen saavuttamiseksi suosittelemme, että jätät lämmityksen pois päältä asennushuoneeseen. Seinämaalauksen jättäminen kuivumaan luonnollisesti 24–48 tuntia auttaa poistamaan mahdollisen tahnan kuivumisen liian nopeasti aiheuttavan ongelman, joka näyttää näkyvän.

#### Muut kommentit

- Sinun ei tarvitse leikata ylimääräistä pois ennen kuin olet asentanut seinämaalauksen.
- Rullan yläosassa näet pienen kaavion, jossa näkyy koko seinämaalauksen paneeliohjaimilla.
- Älä hankaa seinämaalauksen pintaa voimakkaasti asennuksen aikana ja liioittele saumoja.
- Suosittelemme, että kaksi henkilöä asentavat tämän seinämaalauksen yhdessä parhaan tuloksen saavuttamiseksi.
- Annetut tiedot ovat vain ohjeellisia. Wallsauce.com ei ole vastuussa virheellisestä asennuksesta tai viallisen tuotteen asennuksen jälkeen syntyneistä kustannuksista, jotka on voitu tunnistaa ennen asennusta.

### Vaihe yksi: seinän valmistelu

#### Asennetaan kipsiseinään

Seinän valmistelu on prosessin tärkein osa. Varmista, että seinä on puhdas ja kuiva, eikä siinä ole irtonaista kipsiä tai epäpuhtauksia. Seinän TÄYTYY olla sileä ja vailla pintakuivioita. Hio karkeat alueet tai täytä mahdolliset reiät. Kun olet tyytyväinen, että seinä on täysin sileä, tasainen ja vapaa rappauksesta, sinun on mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

#### Asennetaan maalattuun seinään

Jos sinulla on vanha maalattu seinä, jossa on löysää tai hilseilevää maalia, suosittelemme hiutaleiden poistamista ja pinnan tasoittamista hiekkapaperilla. Käytä täyteainetta ja hio takaisin, jos se on tarpeen sileän seinän saavuttamiseksi. Kun olet tyytyväinen, että seinä on täysin sileä, tasainen ja vapaa rappauksesta, sinun on mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

#### Asennus paperitetulle pinnalle

Poista kaikki vanhat paperit. Seinän tulee olla täysin sileä, muuten uusi tapetti ei välttämättä tartu kunnolla. **ÄLÄ käytä vuorauspaperia tämän seinämaalauksen alla.** Kun olet tyytyväinen, että seinä on täysin sileä, tasainen ja vapaa vanhasta paperista, sinun on mitoitettava seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä.

#### Seinän mitoitus ennen asennusta

On erittäin tärkeää, että mitoit seinäsi pohjamaalilla/tiivisteellä ennen seinämaalauksen asentamista. Sinun on jätettävä pohjamaali kuivumaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

**Katso seuraavalta sivulta "Vaihe kaksi: seinämaalauksen ripustaminen"**



## Mitä tarvitset

Solvite "Paste the Wall" -liima, tela ja alusta, mittanauha, vesivaaka, kynä, tasoitusharja, Stanley-veitsi/leikkaukveitsi, suora reuna (leikkaukseen) ja kostea liina.



## Vaihe kaksi: seinämaalauksen ripustaminen

### 1. Aloitus

• Seinämaalaus toimitetaan rullana ja jaettu "paneeliin". Leikkaa varovasti kunkin paneelin katkoviivoja pitkin ja aseta ne tasaisesti. Paneelit on numeroitu kiinnitysjärjestyksessä, vasemmalta oikealle.

• Aloita vasemmalta tai oikealta ja työskentele suorasta luotiviivasta.

• Varmista, että seinälläsi on sileä, puhdas ja kuiva pinta, jossa ei ole kiinnikkeitä tai irtonaista kipsiä tai maalia. Jos pintasi on kuiva ja imukykyinen, saatat joutua maalaamaan tai tiivistämään pohjamaalilla.

### Tärkeää – lue "Tärkeät huomautukset ja vaihe yksi: seinän valmistelu"

• Suosittelemme puhdistamaan seinän sienellä ennen paneelien asentamista varmistaaksesi, että seinä on täysin puhdas ja valmis seinämaalaukselle varten. Varmista, että seinäsi on täysin kuiva ennen seinämaalauksen asentamista.

### 2. Ensimmäisen pisaran asentaminen

• Aseta paneelit tasaisesti puhtaalle pinnalle.

• Tämä seinämaalauksella vaatii liimaamaan seinän, ei paperia.

• Käytä keskipintaista maalaustelaa liimaamaan tahna seinälle ja liimaa vain yksi pisara/paneelialue kerrallaan.

• Kiinnitä tapettipaneeli varovasti valmisteltuun pintaan varoen puristamasta liimaa irti reunoista.

• Liu'uta paneeli paikoilleen niin, että se vastaa pystysuuntaista suuntaviivaasi, ylimääräinen ilmaus ylhäällä, alhaalla ja sivulla kulki reunoja yli.

• Ihannetapauksessa käytä tasoitusharjaa tai kosteaa sientä ja paina paneelia varovasti seinää vasten aloittaen ylhäältä. Jatka tätä, jotta kaikki rypyt ja kuplat tasoitetaan varovasti käyttämättä liikaa painetta.

### 3. Lisäpaneelit

• Muista liittää seinä ensin ja kiinnitä toinen ja sitä seuraavat paneelit varmistaen, että kuvio tai kuva täsmäävät edetessäsi ja että sopiva määrä vuotoa kulkee ylä- ja alareunoja yli. Paneelimme levitetään "reunasta reunaan", joten jokainen paneeli osuu seinään seuraavaan. Paneeleissa ei ole päällekkäisyyksiä.

• Liu'uta paneelia varovasti paikoilleen ja säädä tarvittaessa. Varmista, että paneelit ovat kunnolla paikoillaan ilman rakoja paneelien välillä.

• Noudata samaa prosessia paneelien tasoittamiseen ja varmista, että se tehdään hyvin varovasti, jotta paneeli ei liiku, kun se on oikein paikallaan.

• Jatka kaikkien keskimmäisten paneelien asentamista ennen viimeisen paneelin asentamista. Sen tulee olla äärivasen tai äärioikea paneeli riippuen siitä, kummalta puolelta aloitit.

### 4. Leikkaa yläosa, pohja ja sivut

• Kun kaikki paneelit on asennettu, leikkaa varovasti paneelien ylä- ja alaosa sekä äärivasen ja oikea reuna suoraa reunaa käyttäen. Älä kiirehdi tätä ja varmista, että sinulla on terävä terä saadaksesi parhaat tulokset.

• Kun olet valmis, poista ylimääräinen tahna kostealla sienellä tai liinalla.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Muista kierrättää pakkaus

Jos sinulla on kysyttävää asennuksesta, soita +44 (0)1772 284110 tai sähköpostilla [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) tietoa ja neuvoja varten. Voit myös ladata nämä ohjeet verkkosivuiltamme [www.wallsauce.com/fi/](http://www.wallsauce.com/fi/)