

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER À INSTALLER VOTRE PAPIER PEINT

Notes IMPORTANTES

Vérifiez votre murale

Veillez vérifier attentivement l'ensemble de votre murale avant de commencer l'installation. Après avoir coupé chaque panneau le long des lignes de coupe en pointillés, étalez les panneaux et laissez reposer pendant au moins 5 heures. Si vous remarquez des défauts avec le matériel ou l'image, **Veillez ARRÊTER et contactez-nous immédiatement - N'INSTALLEZ PAS LA MURALE**. (Cela inclut les plis, les défauts, les marques, les bords des panneaux et tout problème d'image).

Pâte

Cette peinture murale est une peinture murale coller le mur. Veuillez utiliser uniquement notre pâte Solvite Coller le mur recommandée ou une autre pâte Coller le mur appropriée. Veuillez noter : chaque sachet de 230 g d'adhésif Solvite Coller le mur fourni avec votre peinture murale doit fournir une couverture suffisante pour jusqu'à 24 m² (par exemple 8 m de large x 3 m de haut) ou 270 pi² (par exemple 27 pi de large x 10 pi de haut).

Astuce pour les peintures murales collées !

Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons de laisser le chauffage éteint dans la pièce d'installation. Laisser la peinture murale sécher naturellement pendant 24 à 48 heures aidera à éliminer le problème potentiel de séchage trop rapide de la pâte, ce qui semble devenir visible.

Autres commentaires

- Vous n'aurez pas besoin de couper tout excédent jusqu'à ce que vous ayez installé votre murale.
- En haut du rouleau, vous verrez un petit diagramme qui montre l'ensemble de votre murale avec des guides de panneau.
- Ne frottez pas vigoureusement la surface murale lors de l'installation et ne surchargez pas les joints.
- Nous recommandons que deux personnes installent cette murale ensemble pour aider à obtenir les meilleurs résultats.
- Les informations fournies sont à titre indicatif uniquement. Wallsauce.com ne peut être tenu responsable des frais encourus en raison d'une installation incorrecte, ou après l'installation d'un produit défectueux, qui aurait pu être identifié avant l'installation.

Première étape : la préparation de votre mur

À installer sur un mur plâtré

La préparation du mur est la partie la plus importante du processus. Assurez-vous que le mur est propre et sec, sans plâtre ni contaminant. Le mur DOIT être lisse et exempt de toute texture. Poncez les zones rugueuses ou remplissez les trous que vous pourriez avoir. Une fois que vous êtes satisfait que le mur soit parfaitement lisse, plat et exempt de plâtre, vous devez dimensionner votre mur avec un apprêt/scellant.

À installer sur un mur peint

Si vous avez un vieux mur peint avec de la peinture écaillée ou écailleuse, nous vous recommandons d'enlever les écailles et de lisser la surface avec du papier de verre. Utilisez un enduit et poncez si nécessaire pour obtenir un mur lisse. Lorsque vous êtes satisfait que le mur soit parfaitement lisse, plat et exempt de plâtre, vous devez dimensionner votre mur avec un apprêt/scellant.

Pour installer sur une surface recouverte de papier

Retirez tout vieux papier. Le mur devra être complètement lisse sinon le nouveau papier peint risque de ne pas coller correctement. **N'utilisez PAS de papier de doublure sous cette peinture murale**. Lorsque vous êtes satisfait que le mur soit parfaitement lisse, plat et exempt de tout vieux papier, vous devez dimensionner votre mur avec un apprêt/scellant.

Dimensionnement de votre mur avant l'installation

Il est très important que vous dimensionniez votre mur avec un apprêt/scellant avant d'installer votre murale. Vous devrez laisser sécher l'apprêt selon les directives du fabricant.

[Voir la page suivante pour 'Étape 2 : Accrocher votre murale'](#)

Ce dont vous aurez besoin

Adhésif Solvite 'Paste the Wall', rouleau et plateau, ruban à mesurer, niveau à bulle, crayon, brosse à lisser, couteau Stanley/coupe, règle (pour couper) et un chiffon humide.



Deuxième étape : accrocher votre papier peint

1. Mise en route

- La fresque murale est livrée en rouleau et divisée en panneaux. Coupez soigneusement le long des marques de coupe en pointillés pour chaque panneau et posez-les à plat. Les panneaux sont numérotés dans l'ordre où ils doivent être accrochés, de gauche à droite.

- Commencez par la gauche ou la droite et travaillez à partir d'un fil à plomb droit.

- Veuillez vous assurer que votre mur a une surface lisse, propre et sèche, exempte de tout accessoire, de plâtre ou de peinture écaillée. Si votre surface est sèche et absorbante, vous devrez peut-être la peindre ou la sceller avec un apprêt-scellant. **Important - veuillez lire Remarques importantes et première étape : la préparation de votre mur.**

- Nous vous conseillons d'éponger le mur avant d'installer les panneaux pour vous assurer que le mur est parfaitement propre et prêt à recevoir votre murale. Veuillez vous assurer que votre mur est complètement sec avant d'installer votre peinture murale.

2. Installation de la première goutte

- Faites poser vos panneaux à plat sur une surface propre.
- Cette murale vous oblige à coller le mur et non le papier.
- Utilisez un rouleau à peinture à poils moyens pour appliquer la pâte sur le mur, en ne collant qu'une seule zone de goutte/panneau à la fois.

- Appliquez soigneusement le panneau de papier peint sur la surface préparée en prenant soin de ne pas écraser l'adhésif sur les bords.

- Faites glisser le panneau en position afin qu'il rencontre votre ligne directrice verticale, avec le fond perdu supplémentaire vers le haut, le bas et le côté, courant sur les bords.

- Idéalement à l'aide d'une brosse à lisser ou d'une éponge humide, pressez très légèrement votre panneau contre le mur en commençant par le haut. Continuez ainsi pour lisser doucement toutes les rides et bulles, sans appliquer trop de pression.

3. Panneaux supplémentaires

- N'oubliez pas de coller le mur en premier, appliquez le deuxième panneau et les panneaux suivants, en vous assurant que le motif ou l'image correspond au fur et à mesure et que la quantité appropriée de fond perdu s'étend sur les bords supérieur et inférieur. Nos panneaux sont appliqués bord à bord, de sorte que chaque panneau aboute au suivant sur le mur. Il n'y a pas de chevauchement sur les panneaux.

- Lors de l'aboutement, faites doucement glisser le panneau en position et ajustez-le comme il convient. Assurez-vous que les panneaux sont bien aboutés, sans espace entre les panneaux.

- Suivez le même processus de lissage du panneau en veillant à ce que cela soit fait très doucement afin de ne pas déplacer le panneau une fois qu'il est correctement en place.

- Continuez à appliquer tous les panneaux du milieu avant d'installer le dernier panneau, qui devrait être votre panneau le plus à gauche ou le plus à droite, selon le côté où vous avez commencé.

4. Coupez le haut, le bas et les côtés

- Lorsque tous les panneaux ont été installés, coupez soigneusement le haut et le bas de vos panneaux ainsi que les côtés les plus à gauche et à droite, à l'aide d'une règle droite. Ne vous précipitez pas et assurez-vous d'avoir une lame tranchante pour obtenir les meilleurs résultats.

- Une fois terminé, utilisez une éponge ou un chiffon humide pour enlever tout excès de pâte.

Paste the Wall - Jan 24 / v102



N'oubliez pas de recycler vos emballages

Si vous avez des questions sur l'installation, veuillez appeler +44 (0)1772 284110 ou email info@wallsauce.com pour informations et conseils.

Vous pouvez également télécharger ces instructions sur notre site Web www.wallsauce.com/fr/