

### SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL MURALE

#### Note importanti

##### Controlla il tuo murale

Si prega di controllare attentamente l'intero murale prima di iniziare l'installazione. Dopo aver tagliato ogni pannello lungo le linee di taglio tratteggiate, stendere i pannelli e lasciar riposare per almeno 5 ore. Se notate eventuali difetti con il materiale o l'immagine, **per favore FERMATI e contattaci subito - NON INSTALLARE IL MURALE**. (Ciò include pieghe, difetti, segni, bordi del pannello e qualsiasi problema di immagine).

##### Impasto

Questo murale è un murale "incolla il muro". Si prega di utilizzare la nostra pasta Solvite "Paste the Wall" consigliata o solo una pasta alternativa adatta "paste the wall". Nota: ogni bustina da 230 g di adesivo Solvite "Paste the Wall" fornita con il tuo murale dovrebbe fornire una copertura sufficiente per un massimo di 24 m<sup>2</sup> (ad es. 8 m di larghezza x 3 m di altezza) o 270 ft<sup>2</sup> (ad es. 27 piedi di larghezza x 10 piedi di altezza).

##### Suggerimento per i murales incollati!

Per ottenere i migliori risultati, si consiglia di lasciare il riscaldamento spento nel locale di installazione. Lasciare asciugare il murale in modo naturale per 24-48 ore aiuterà a rimuovere il potenziale problema dell'asciugatura troppo rapida della pasta, che potrebbe far sì che diventi visibile.

##### Altri commenti

- Non avrai bisogno di tagliare l'eccesso fino a quando non avrai installato il tuo murale.
- Nella parte superiore del rotolo vedrai un piccolo diagramma che mostra l'intero murale con le guide del pannello.
- Non sfregare energicamente la superficie murale durante l'installazione e lavorare eccessivamente le giunzioni.
- Raccomandiamo che due persone installino questo murale insieme per ottenere i migliori risultati.
- Le informazioni fornite sono solo indicative. Wallsauce.com non può essere ritenuta responsabile per i costi sostenuti a causa di un'installazione errata o dopo l'installazione di un prodotto difettoso, che potrebbe essere stato identificato prima dell'installazione.

#### Fase uno: la preparazione del muro

##### Per installare su una parete intonacata

La preparazione del muro è la parte più importante del processo. Assicurarsi che il muro sia pulito e asciutto, senza intonaco sciolto o contaminanti. La parete DEVE essere liscia e priva di qualsiasi consistenza. Leviga eventuali aree ruvide o riempi eventuali buchi che potresti avere. Una volta che sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

##### Per installare su una parete dipinta

Se hai un vecchio muro dipinto con della vernice sfusa o che si sfalda, ti consigliamo di rimuovere le scaglie e levigare la superficie con carta vetrata. Utilizzare stucco e carteggiare se necessario per ottenere una parete liscia. Quando sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

##### Per installare su una superficie tappezzata

Rimuovi tutta la carta vecchia. Il muro dovrà essere completamente liscio, altrimenti la nuova carta da parati potrebbe non aderire correttamente. **NON utilizzare carta fodera sotto questo murale**. Quando sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di carta vecchia, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

##### Dimensionamento del muro prima dell'installazione

È molto importante dimensionare il muro con un primer/sigillante prima di installare il murale. Dovrai lasciare asciugare il primer secondo le linee guida del produttore.

[Vedere la pagina successiva per "Fase due: appendere il murale"](#)

## Di cosa avrai bisogno

Adesivo Solvite "Paste the Wall", rullo e vassoio, metro a nastro, livella a bolla d'aria, matita, spazzola lisciante, coltello Stanley/taglierino, bordo dritto (per rifinire) e un panno umido.



## Fase due: appendere il murale

### 1. Iniziare

- Il murale viene fornito su un rotolo e diviso in "pannelli". Taglia con cura lungo i segni di taglio tratteggiati per ciascun pannello e stendili in piano. I pannelli sono numerati nell'ordine in cui devono essere appesi, da sinistra a destra.
- Iniziare da sinistra o da destra e lavorare da un filo a piombo dritto.
- Assicurarsi che la parete abbia una superficie liscia, pulita e asciutta, priva di infissi, intonaco o vernice sciolti. Se la superficie è asciutta e assorbente, potrebbe essere necessario verniciarla o sigillarla con un primer sigillante. **Importante: leggi "Note importanti e passaggio uno: la preparazione del muro"**
- Consigliamo di spugnare il muro prima di installare i pannelli per garantire che il muro sia perfettamente pulito e pronto per il tuo murale. Assicurati che il muro sia completamente asciutto prima di installare il murale.

### 2. Installazione della prima goccia

- Disporre i pannelli su una superficie pulita.
- Questo murale richiede di incollare il muro e non la carta.
- Utilizzare un rullo per vernice a pelo medio per applicare la pasta sulla parete, incollando solo un'area di goccia/pannello alla volta.
- Applicare con cura il pannello murale sulla superficie preparata facendo attenzione a non far fuoriuscire l'adesivo ai bordi.
- Far scorrere il pannello in posizione in modo che corrisponda alla linea guida verticale, con l'abbondanza extra in alto, in basso e ai lati, che scorre sui bordi.
- Idealmente, utilizzando una spazzola lisciante o una spugna umida, premere molto delicatamente il pannello contro il muro, iniziando dall'alto. Continua con questo per appianare delicatamente tutte le rughe e le bolle, senza applicare troppa pressione.

### 3. Pannelli aggiuntivi

- Ricordando di incollare prima il muro, applicare il secondo e i successivi pannelli, assicurandosi che il motivo o l'immagine corrispondano mentre si procede e che la giusta quantità di abbondanza scorra sui bordi superiore e inferiore. I nostri pannelli sono applicati "da bordo a bordo", in modo che ogni pannello combaci con il successivo sulla parete. Non ci sono sovrapposizioni sui pannelli.
- Quando si esegue il montaggio, far scorrere delicatamente il pannello in posizione e regolare come appropriato. Assicurarsi che i pannelli siano ben affiancati, senza spazi tra i pannelli.
- Seguire lo stesso processo di levigatura del pannello, assicurandosi che questa operazione venga eseguita con molta delicatezza per non spostare il pannello, una volta posizionato correttamente.
- Continuare ad applicare tutti i pannelli centrali prima di installare l'ultimo pannello, che dovrebbe essere il pannello all'estrema sinistra o all'estrema destra, a seconda del lato da cui si è iniziato.

### 4. Taglia la parte superiore, inferiore e laterale

- Una volta installati tutti i pannelli, ritagliare con cura la parte superiore e inferiore dei pannelli oltre ai lati all'estrema sinistra e all'estrema destra, utilizzando un bordo dritto. Non affrettarti e assicurati di avere una lama affilata per ottenere i migliori risultati.
- Al termine utilizzare una spugna o un panno umido per rimuovere eventuali eccessi di pasta.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Ricordati di riciclare la tua confezione

**In caso di domande sull'installazione, chiamare +44 (0)1772 284110  
o e-mail [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) per informazioni e consigli.  
Puoi anche scaricare queste istruzioni sul nostro sito web [www.wallsauce.com/it/](http://www.wallsauce.com/it/)**