

### LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U BEGINT MET HET INSTALLEREN VAN UW FOTOBEBANG

## Belangrijke aantekeningen

### Controleer je muurschildering

Controleer uw volledige muurschildering zorgvuldig voordat u begint met installeren. Na het uitsnijden van elk paneel langs de stippellijnen, leg je de panelen neer en laat je ze minstens 5 uur rusten. Als u gebreken aan het materiaal of de afbeelding opmerkt, **stop alsjeblieft en neem meteen contact met ons op - INSTALLEER DE MUURSCHILDING NIET.** (Dit omvat vouwen, defecten, markeringen, paneelranden en eventuele afbeeldingsproblemen).

### Plakken

Deze muurschildering is een 'paste the wall' muurschildering. Gebruik alleen onze aanbevolen Solvite 'Paste the Wall'-pasta of een geschikte alternatieve 'paste the wall'-pasta. Let op: elk zakje Solvite 'Paste the Wall'-lijm van 230 g dat bij uw muurschildering wordt geleverd, moet voldoende dekking bieden voor maximaal 24 m<sup>2</sup> (bijv. 8 m breed x 3 m hoog) of 270 ft<sup>2</sup> (bijv. 27 ft breed x 10 ft hoog).

### Tip voor geplakte muurschilderingen!

Voor het beste resultaat raden wij u aan de verwarming in de installatieruimte uitgeschakeld te laten. Door het fotobehang 24 tot 48 uur op natuurlijke wijze te laten drogen, kun je het potentiële probleem van het te snel drogen van de pasta, waardoor het zichtbaar lijkt te worden, verhelpen.

### Andere opmerkingen

- U hoeft het overtollige niet af te knippen totdat u uw muurschildering hebt geïnstalleerd.
- Bovenaan de rol ziet u een klein diagram dat uw volledige muurschildering met paneelgeleiders laat zien.
- Wrijf niet krachtig over het muuroppervlak tijdens de installatie en overwerk de naden niet.
- We raden aan om deze muurschildering samen met twee personen te installeren om de beste resultaten te bereiken.
- De verstrekte informatie is alleen bedoeld als richtlijn. Wallsauce.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die worden gemaakt als gevolg van een onjuiste installatie, of na installatie van een defect product, die voorafgaand aan de installatie hadden kunnen worden vastgesteld.

## Stap één: uw muurvoorbereiding

### Te installeren op een gepleisterde muur

Het voorbereiden van de muur is het belangrijkste onderdeel van het proces. Zorg ervoor dat de muur schoon en droog is zonder losse pleister of verontreinigingen. De muur MOET glad zijn en vrij van elke textuur. Schuur eventuele ruwe plekken of vul eventuele gaten. Als je eenmaal tevreden bent, is de muur perfect glad, vlak en vrij van losse pleister, je moet je muur op maat maken met een primer/sealer.

### Te installeren op een geschilderde muur

Als je een oude geverfde muur hebt met wat losse of schilferige verf, raden we je aan om de schilfers weg te hakken en het oppervlak glad te strijken met schuurpapier. Gebruik plamuur en schuur terug als het nodig is om een gladde wand te krijgen. Als u tevreden bent dat de muur perfect glad, vlak en vrij van losse pleister is, moet u uw muur op maat maken met een primer/afdichtmiddel.

### Te installeren op een behangen oppervlak

Verwijder eventueel oud papier. De muur moet helemaal glad zijn, anders plakt het nieuwe behang mogelijk niet goed. **Gebruik GEEN voeringpapier onder deze muurschildering.** Als u tevreden bent dat de muur perfect glad, vlak en vrij van oud papier is, moet u uw muur op maat maken met een primer/sealer.

### Dimensioneer uw muur voordat u installeert

Het is erg belangrijk dat u uw muur op maat maakt met een primer/sealer voordat u uw muurschildering installeert. U moet de primer laten drogen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

[Zie volgende pagina voor 'Stap twee: je muurschildering ophangen'](#)

## Wat je nodig hebt

Solvite 'Paste the Wall'-lijm, roller en bak, meetlint, waterpas, potlood, strijkwast, stanleymes/snijmes, richtliniaal (om bij te snijden) en een vochtige doek.



## Stap twee: je muurschildering ophangen

### 1. Aan de slag

- Het fotobehang wordt geleverd op rol en verdeeld in 'panelen'. Knip voorzichtig langs de gestippelde snijtekens voor elk paneel en leg ze plat neer. De panelen zijn genummerd in de volgorde waarin ze moeten worden opgehangen, van links naar rechts.
- Begin links of rechts en werk vanuit een rechte loodlijn.
- Zorg ervoor dat uw muur een glad, schoon en droog oppervlak heeft dat vrij is van armaturen of los pleisterwerk of verf. Als uw oppervlak droog en absorberend is, moet u het mogelijk schilderen of verzegelen met een primer-sealer.

### **Belangrijk - lees alstublieft 'Belangrijke opmerkingen en stap één: de voorbereiding van uw muur'**

- Wij raden u aan de muur af te sponsen voordat u de panelen installeert, om er zeker van te zijn dat de muur perfect schoon is en klaar voor uw muurschildering. Zorg ervoor dat uw muur volledig droog is voordat u uw muurschildering aanbrengt.

### 2. De eerste druppel installeren

- Laat uw panelen plat op een schone ondergrond leggen.
- Deze muurschildering vereist dat je de muur plakt en niet het papier.
- Gebruik een middelhoge verfroller om de pasta op de muur aan te brengen en slechts één druppel/paneelgebied per keer te plakken.
- Breng het fotobehangpaneel voorzichtig aan op het voorbereide oppervlak en zorg ervoor dat u de lijm niet aan de randen uitknijpt.
- Schuif het paneel op zijn plaats zodat het voldoet aan uw verticale richtlijn, met de extra afloop naar de boven-, onder- en zijkant, over de randen lopend.
- Gebruik bij voorkeur een gladmakende borstel of een vochtige spons om uw paneel heel voorzichtig tegen de muur aan te drukken, beginnend bovenaan. Ga hiermee door om alle rimpels en luchtbelletjes voorzichtig glad te strijken, zonder teveel druk uit te oefenen.

### 3. Extra panelen

- Vergeet niet om eerst de muur te plakken, breng vervolgens de tweede en volgende panelen aan, zorg ervoor dat het patroon of de afbeelding gaandeweg overeenkomt en dat de juiste hoeveelheid afloop over de boven- en onderranden loopt. Onze panelen worden 'rand tegen rand' aangebracht, zodat elk paneel tegen het volgende op de muur aansluit. Er is geen overlap op de panelen.
- Schuif het paneel voorzichtig op zijn plaats wanneer u het omhoog duwt en pas het naar wens aan. Zorg ervoor dat de panelen goed aansluiten, zonder openingen tussen de panelen.
- Volg dezelfde procedure voor het gladmaken van het paneel en zorg ervoor dat dit heel voorzichtig gebeurt om het paneel niet te verplaatsen, als het eenmaal goed op zijn plaats zit.
- Ga door met het aanbrengen van alle middelste panelen voordat u het laatste paneel installeert. Dit moet uw meest linkse of uiterst rechtse paneel zijn, afhankelijk van aan welke kant u bent begonnen.

### 4. Trim bovenkant, onderkant en zijkanten

- Wanneer alle panelen zijn geïnstalleerd, knipt u voorzichtig de boven- en onderkant van uw panelen af, plus de uiterst linkse en uiterst rechtse zijden, met behulp van een richtliniaal. Haast u niet en zorg ervoor dat u een scherp mes heeft om de beste resultaten te bereiken.
- Gebruik na voltooiing een vochtige spons of doek om overtollige pasta te verwijderen.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Vergeet niet om uw verpakking te recyclen

Voor vragen over de installatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen +44 (0)1772 284110 of email [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) voor informatie en advies.

U kunt deze instructies ook downloaden op onze website [www.wallsauce.com/nl/](http://www.wallsauce.com/nl/)