

VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BEGYNNER Å MONTERE VEGGMALERIET

Viktige notater

Sjekk veggmalieriet ditt

Vennligst sjekk hele veggmalieriet nøye før du begynner å installere. Etter å ha kuttet hvert panel langs de stiplede kuttlinjene, legg panelene ut og la dem hvile i minst 5 timer. Hvis du oppdager feil med materialet eller bildet, **vennligst STOPP og kontakt oss med en gang - IKKE INSTALLER MURALITET.** (Dette inkluderer bretter, defekter, merker, panelkanter og eventuelle bildeproblemer).

Lim inn

Dette veggmalieriet er et "lim veggen"-veggmalieriet. Vennligst bruk vår anbefalte Solvite 'Paste the Wall'-pasta eller passende alternativ 'paste the wall'-pasta. Vennligst merk: Hver pose på 230 g med Solvite 'Paste the Wall'-lim som følger med veggmalieriet ditt, skal gi nok dekning for opptil 24 m² (f.eks. 8 m bred x 3 m høy) eller 270 ft² (f.eks. 27 fot bred x 10 fot høy).

Tips for limte veggmalierier!

For best resultat anbefaler vi at du lar varmen være avslått i installasjonsrommet. Å la veggmalieriet tørke naturlig i 24-48 timer vil bidra til å fjerne det potensielle problemet med at pastaen tørker for raskt, noe som ser ut til å bli synlig.

Andre kommentarer

- Du trenger ikke å klippe overflødig av før du har installert veggmalieriet.
- På toppen av rullen vil du se et lite diagram som viser hele veggmalieriet med panelguider.
- Ikke gni veggmalieriet kraftig under installasjonen og overarbeid sømmene.
- Vi anbefaler at to personer installerer dette veggmalieriet sammen for å oppnå de beste resultatene.
- Informasjonen som gis er kun veiledende. Wallsauce.com kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som påløper på grunn av feil installasjon, eller etter installasjon av et defekt produkt, som kunne ha blitt identifisert før installasjonen.

Trinn én: Veggforberedelse

Monteres på en pusset vegg

Forberedelse av veggen er den viktigste delen av prosessen. Sørg for at veggen er ren og tørr uten løs puss eller forurensninger. Veggen MÅ være glatt og fri for tekstur. Sand ned eventuelle grove områder eller fyll eventuelle hull du måtte ha. Når du er fornøyd med at veggen er perfekt glatt, flat og fri for taps av puss, må du dimensjonere veggen med en primer/sealer.

Monteres på en malt vegg

Hvis du har en gammel malt vegg med litt løs eller flassende maling anbefaler vi at du fliser bort flakene og glatter overflaten med sandpapir. Bruk sparkel og slip tilbake hvis det er nødvendig for å oppnå en jevn vegg. Når du er fornøyd med at veggen er helt glatt, flat og fri for taps av puss, må du dimensjonere veggen med en primer/sealer.

For å installere på en papirbelagt overflate

Fjern alt gammelt papir. Veggen må være helt glatt, ellers kan det hende at det nye tapetet ikke fester seg ordentlig.

IKKE bruk fôrpapir under dette veggmalieriet. Når du er fornøyd med at veggen er perfekt glatt, flat og fri for gammelt papir, må du dimensjonere veggen med en primer/sealer.

Dimensjoner veggen din før du installerer

Det er veldig viktig at du dimensjonerer veggen med en primer/forsegler før du installerer veggmalieriet. Du må la primeren tørke i henhold til produsentens retningslinjer.

Se neste side for 'Trinn to: Hanging Your Wall Walla!'

Hva du trenger

Solvite 'Paste the Wall'-lim, rull og brett, målebånd, vater, blyant, glattebørste, Stanley-kniv/skjærekniv, rett kant (for trimming) og en fuktig klut.



Trinn to: Henge veggmaleriet

1. Komme i gang

- Veggmaleriet leveres på rull og delt inn i 'paneler'. Klipp forsiktig langs de stiplede kuttmerkene for hvert panel og legg dem flatt ut. Panelene er nummerert i den rekkefølgen de skal henges, fra venstre mot høyre.
- Start fra venstre eller høyre og arbeid fra en rett lodd.
- Sørg for at veggen din har en jevn, ren og tørr overflate som er fri for inventar eller løs puss eller maling. Hvis overflaten er tørr og absorberende, må du kanskje male den eller forsegle den med en primer-sealer.

Viktig - vennligst les "Viktige merknader og trinn én: Forberedelse av veggen"

- Vi anbefaler at du svamper veggen før du installerer panelene for å sikre at veggen er helt ren og klar for veggmaleriet ditt. Sørg for at veggen er helt tørr før du installerer veggmaleriet.

2. Installering av den første dråpen

- La panelene legges flatt på en ren overflate.
- Dette veggmaleriet krever at du limer inn veggen og ikke papiret.
- Bruk en middels haug malingsrulle til å påføre pastaen på veggen, lim kun ett dråpe-/panelområde om gangen.
- Påfør veggmaleriet forsiktig på den forberedte overflaten og pass på at du ikke klemmer limet ut i kantene.
- Skyv panelet på plass slik at det møter den vertikale retningslinjen din, med den ekstra luftingen til toppen, bunnen og siden, løpende over kantene.
- Ideelt sett med en glattende børste eller fuktig svamp, press panelet veldig forsiktig mot veggen, start på toppen. Fortsett med dette for å jevne ut alle rynker og bobler forsiktig, uten å bruke for mye press.

3. Ekstra paneler

- Husk å lime veggen først, påfør de andre og påfølgende panelene, og sørg for at mønsteret eller bildet stemmer overens mens du går, og at passende mengde utfall går over topp- og bunnkantene. Panelene våre er påført "kant i kant", slik at hvert panel støter opp til det neste på veggen. Det er ingen overlapping på panelene.
- Når du slår opp, skyv panelet forsiktig på plass og juster etter behov. Sørg for at panelene er godt støtt, uten hull mellom panelene.
- Følg samme prosess med å glatte panelet, og sørg for at dette gjøres veldig forsiktig for ikke å flytte panelet når det er riktig på plass.
- Fortsett å påføre alle midterste paneler før du installerer det siste panelet, som skal være panelet lengst til venstre eller helt til høyre, avhengig av hvilken side du startet.

4. Trim topp, bunn og sider

- Når alle panelene er installert, skjær forsiktig toppen og bunnen av panelene samt ytterste venstre og høyre side ved hjelp av en rett kant. Ikke forhast deg med dette og sørg for at du har et skarpt blad for å oppnå de beste resultatene.
- Når du er ferdig, bruk en fuktig svamp eller klut for å fjerne overflødig pasta.

Paste the Wall - Jan 24 / v12

 Husk å resirkulere emballasjen

Hvis du har spørsmål om installasjonen, vennligst ring +44 (0)1772 284110 eller e-post info@wallsauce.com for informasjon og råd.
Du kan også laste ned disse instruksjonene på vår nettside www.wallsauce.com/no/