

**POR FAVOR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE  
ANTES DE COMEÇAR A INSTALAR O SEU MURAL DE PAREDE**

### Anotações importantes

#### Verifique seu mural

Por favor, verifique todo o seu mural cuidadosamente antes de começar a instalar. Depois de cortar cada painel ao longo das linhas de corte pontilhadas, disponha os painéis e deixe-os descansar por pelo menos 5 horas. Se você notar algum defeito no material ou na imagem, **PARE e entre em contato conosco imediatamente - NÃO INSTALE O MURAL.** (Isso inclui vincos, defeitos, marcas, bordas do painel e quaisquer problemas de imagem).

#### Colar

Este mural é um mural 'colar na parede'. Por favor, use apenas a nossa pasta Solvite 'Paste the Wall' recomendada ou pasta alternativa adequada 'paste the wall'. Observação: cada sachê de 230 g de adesivo Solvite 'Paste the Wall' fornecido com o seu mural deve fornecer cobertura suficiente para até 24 m<sup>2</sup> (por exemplo, 8 m de largura x 3 m de altura) ou 270 pés<sup>2</sup> (por exemplo, 27 pés de largura x 10 pés de altura).

#### Dica para murais colados!

Para melhores resultados, recomendamos que deixe o aquecimento desligado no local de instalação. Deixar o mural de parede secar naturalmente por 24 a 48 horas ajudará a remover o possível problema de a pasta secar muito rapidamente, fazendo com que a aparência fique visível.

#### Outros comentários

- Você não precisará cortar nenhum excesso até ter instalado seu mural.
- Na parte superior do rolo, você verá um pequeno diagrama que mostra todo o seu mural com guias de painel.
- Não esfregue a superfície do mural vigorosamente durante a instalação e sobrecarregue as costuras.
- Recomendamos que duas pessoas instalem este mural juntas para ajudar a obter os melhores resultados.
- As informações fornecidas são apenas para orientação. Wallsauce.com não pode ser responsabilizado por custos incorridos devido à instalação incorreta ou após a instalação de um produto defeituoso, que pode ter sido identificado antes da instalação.

## Passo um: a preparação da sua parede

#### Para instalar em uma parede rebocada

Preparar a parede é a parte mais importante do processo. Certifique-se de que a parede esteja limpa e seca, sem reboco solto ou contaminantes. A parede DEVE ser lisa e livre de qualquer textura. Lixe todas as áreas ásperas ou preencha todos os buracos que você possa ter. Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer reboco solto, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

#### Para instalar em uma parede pintada

Se você tiver uma parede pintada velha com alguma tinta solta ou escamosa, recomendamos que remova as lascas e alise a superfície com uma lixa. Use enchimento e lixe de volta se for necessário para obter uma parede lisa. Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer reboco solto, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

#### Para instalar em uma superfície com papel

Remova qualquer papel velho. A parede deverá estar completamente lisa, caso contrário, o novo papel de parede pode não aderir corretamente. **NÃO use papel de forro embaixo deste mural.** Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer papel velho, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

#### Dimensionando sua parede antes de instalar

É muito importante que você dimensione sua parede com um primer/selante antes de instalar seu mural de parede. Você precisará deixar o primer secar de acordo com as orientações do fabricante.

**[Consulte a próxima página para "Etapa dois: pendurar seu mural de parede"](#)**



## O que você precisará

Solvide 'Paste the Wall' adesivo, rolo e bandeja, fita métrica, nível de bolha, lápis, pincel de alisamento, faca Stanley/faca de corte, borda reta (para aparar) e um pano úmido.



## Etapa dois: pendurar seu mural de parede

### 1. Primeiros passos

- O mural é fornecido em rolo e dividido em "painéis". Corte cuidadosamente ao longo das marcas de corte pontilhadas para cada painel e coloque-as planas. Os painéis são numerados na ordem em que serão pendurados, da esquerda para a direita.
- Comece pela esquerda ou direita e trabalhe a partir de um fio de prumo reto.
- Certifique-se de que sua parede tenha uma superfície lisa, limpa e seca, livre de acessórios, reboco ou tinta solta. Se sua superfície estiver seca e absorvente, pode ser necessário pintá-la ou selá-la com um selador de primer. **Importante - por favor, leia 'Notas importantes e a primeira etapa: a preparação da sua parede'**
- Aconselhamos que passe uma esponja na parede antes de instalar os painéis para garantir que a parede está perfeitamente limpa e pronta para o seu mural. Certifique-se de que a sua parede está totalmente seca antes de instalar o seu mural.

### 2. Instalando a primeira queda

- Coloque os painéis sobre uma superfície limpa.
- Este mural de parede exige que você cole a parede e não o papel.
- Use um rolo de pintura de pilha média para aplicar a pasta na parede, colando apenas uma área de gota/painel por vez.
- Aplique cuidadosamente o painel de parede na superfície preparada, tomando cuidado para não espremer o adesivo nas bordas.
- Deslize o painel para a posição de modo que ele atenda à sua orientação vertical, com o sangramento extra na parte superior, inferior e lateral, passando pelas bordas.
- Idealmente, com um pincel de alisamento ou uma esponja úmida, pressione muito suavemente o painel contra a parede, começando pelo topo. Continue com isso para suavizar suavemente todas as rugas e bolhas, sem aplicar muita pressão.

### 3. Painéis adicionais

- Lembre-se de colar a parede primeiro, aplique o segundo painel e os subsequentes, certificando-se de que o padrão ou a imagem corresponda à medida que avança e que a quantidade apropriada de sangramento passe pelas bordas superior e inferior. Nossos painéis são aplicados de ponta a ponta, de modo que cada painel se encaixa no próximo na parede. Não há sobreposição nos painéis.
- Ao levantar, deslize suavemente o painel para a posição e ajuste conforme apropriado. Certifique-se de que os painéis estejam bem encaixados, sem espaços entre os painéis.
- Siga o mesmo processo de alisamento do painel, fazendo isso com muito cuidado para não mover o painel, uma vez que esteja corretamente colocado.
- Continue a aplicar todos os painéis do meio antes de instalar o último painel, que deve ser o painel da extrema esquerda ou da extrema direita, dependendo de qual lado você começou.

### 4. Apare superior, inferior e laterais

- Quando todos os painéis tiverem sido instalados, apare cuidadosamente a parte superior e inferior de seus painéis, além dos lados esquerdo e direito, usando uma borda reta. Não se apresse e certifique-se de ter uma lâmina afiada para obter os melhores resultados.
- Depois de concluído, use uma esponja ou pano úmido para remover qualquer excesso de pasta.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Lembre-se de reciclar sua embalagem

**Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, ligue para +44 (0)1772 284110 ou email [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) para informações e conselhos. Você também pode baixar essas instruções em nosso site [www.wallsauce.com/pt/](http://www.wallsauce.com/pt/)**