

## LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGRANT INNAN DU BÖRJAR MONTERA DIN VÄGGMÅLNING

### Viktiga anteckningar

#### Kontrollera din väggmålning

Vänligen kontrollera hela din väggmålning noggrant innan du börjar installera. Efter att ha klippt varje panel längs de prickade snittlinjerna, lägg ut panelerna och låt vila i minst 5 timmar. Om du märker några defekter med materialet eller bilden, **vänligen STOPPA och kontakta oss omedelbart - INSTALLERA INTE VÄGGMÅLEN.** (Detta inkluderar veck, defekter, märken, panelkanter och eventuella bildproblem).

#### Klistra

Den här väggmålningen är en "klistra in väggen". Använd endast vår rekommenderade Solvite 'Paste the Wall'-pasta eller lämplig alternativ 'paste the wall'-pasta. Observera: Varje 230 g påse med Solvite "Paste the Wall"-lim som levereras med din väggmålning bör ge tillräckligt med täckning för upp till 24m<sup>2</sup> (t.ex. 8 m bred x 3 m hög) eller 270 ft<sup>2</sup> (t.ex. 27 fot bred x 10 fot hög).

#### Tips för klistrade väggmålningar!

För bästa resultat rekommenderar vi att du lämnar värmen avstängd i installationsrummet. Att låta väggmålningen torka naturligt i 24-48 timmar hjälper till att ta bort det potentiella problemet med att pastan torkar för snabbt, vilket tycks bli synligt.

#### Andra kommentarer

- Du behöver inte klippa bort något överskott förrän du har installerat din väggmålning.
- Överst på rullen ser du ett litet diagram som visar hela din väggmålning med panelguider.
- Gnugga inte väggmålningens yta kraftigt under installationen och överarbeta sömmarna.
- Vi rekommenderar att två personer installerar denna väggmålning tillsammans för att hjälpa dig att uppnå bästa resultat.
- Den information som ges är endast vägledande. Wallsauce.com kan inte hållas ansvarigt för kostnader som uppstår på grund av felaktig installation, eller efter installation av en defekt produkt, som kunde ha identifierats innan installationen.

## Steg ett: Din väggförberedelse

#### Att installera på en putsad vägg

Att förbereda väggen är den viktigaste delen av processen. Se till att väggen är ren och torr utan lös puts eller föroreningar. Väggen MÅSTE vara slät och fri från all textur. Slipa ner alla ojämna områden eller fyll eventuella hål du kan ha. När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från tappad puts, måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

#### Att installera på en målad vägg

Om du har en gammal målad vägg med lite lös eller flagnande färg rekommenderar vi att du flisar bort flingorna och jämnar till ytan med sandpapper. Använd spackel och slipa tillbaka om det krävs för att få en jämn vägg. När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från tappad puts måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

#### Att installera på en pappersbelagd yta

Ta bort allt gammalt papper. Väggen måste vara helt slät annars kan den nya tapeten inte fästa ordentligt. **Använd INTE foderpapper under denna väggmålning.** När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från allt gammalt papper, måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

#### Dimensionera din vägg innan du installerar

Det är mycket viktigt att du dimensionerar din vägg med en primer/sealer innan du installerar din väggmålning. Du måste låta primern torka enligt tillverkarens riktlinjer.

[Se nästa sida för "Steg två: Häng din väggmålning"](#)



## Vad du behöver

Solvite 'Paste the Wall'-lim, roller och bricka, måttband, vattenpass, penna, utjämningsborste, Stanley-kniv/skärniv, rak kant (för trimning) och en fuktig trasa.



## Steg två: Häng upp din väggmålning

### 1. Komma igång

- Tapeten levereras på rulle och uppdelad i 'paneler'. Skär försiktigt längs de prickade skärmärkena för varje panel och lägg ut dem plant. Panelerna är numrerade i den ordning de ska hängas, från vänster till höger.

- Börja från vänster eller höger och arbeta från ett rakt lod.

- Se till att din vägg har en slät, ren och torr yta som är fri från fixturer eller lös puts eller färg. Om din yta är torr och absorberande kan du behöva måla den eller täta den med en primer-sealer. **Viktigt - läs "Viktig anmärkning och steg ett: din väggförberedelse"**

- Vi rekommenderar att du svampar väggen innan du installerar panelerna för att säkerställa att väggen är helt ren och redo för din väggmålning. Se till att din vägg är helt torr innan du installerar din väggmålning.

### 2. Installation av den första droppen

- Lägg dina paneler plant på en ren yta.

- Den här tapeten kräver att du klistrar in väggen och inte papperet.

- Använd en medelhög färgrulle för att applicera pastan på väggen, klistra endast en droppe/panelyta åt gången.

- Applicera väggmålningspanelen försiktigt på den förberedda ytan och var noga med att inte klämma ut limmet i kanterna.

- Skjut panelen på plats så att den möter din vertikala riktlinje, med den extra blödningen till toppen, botten och sidan, löpande över kanterna.

- Använd helst en utjämningsborste eller fuktig svamp och tryck försiktigt din panel mot väggen, med början på toppen. Fortsätt med detta för att försiktigt jämna ut alla rynkor och bubblor, utan att trycka för mycket.

### 3. Ytterligare paneler

- Kom ihåg att klistra in väggen först, applicera den andra och efterföljande paneler, se till att mönstret eller bilden stämmer överens när du går och att lämplig mängd blödning rinner över de övre och nedre kanterna. Våra paneler appliceras "kant i kant", så varje panel stöter mot nästa på väggen. Det finns ingen överlappning på panelerna.

- När du stöter upp, skjut försiktigt panelen på plats och justera efter behov. Se till att panelerna är väl stötta, utan några mellanrum mellan panelerna.

- Följ samma process för att jämna ut panelen, se till att detta görs mycket försiktigt för att inte flytta panelen när den väl är på plats.

- Fortsätt att applicera alla mittpaneler innan du installerar den sista panelen, som ska vara din längst till vänster eller längst till höger, beroende på vilken sida du började.

### 4. Trimma toppen, botten och sidorna

- När alla paneler har installerats, trimma försiktigt toppen och botten av dina paneler plus längst till vänster och längst till höger med en rak kant. Förhast inte detta och se till att du har vassa knivar för att uppnå bästa resultat.

- När du är klar använd en fuktig svamp eller trasa för att ta bort överflödig pasta.

Paste the Wall - Jan 24 / v12



Kom ihåg att återvinna din förpackning

**Om du har några frågor om installationen, vänligen ring +44 (0)1772 284110 eller mejla [info@wallsauce.com](mailto:info@wallsauce.com) för information och råd.**  
**Du kan också ladda ner dessa instruktioner på vår hemsida [www.wallsauce.com/se/](http://www.wallsauce.com/se/)**