

LÆS VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER OMHYGGELIGT FØR DU BEGYNDER AT MONTERE DIT VÆGMALERI

Vigtige bemærkninger

Tjek dit vægmaleri

Tjek venligst hele dit vægmaleri omhyggeligt, før du begynder at installere. Efter at have skåret hvert panel langs de stiplede snitlinjer, læg panelerne ud og lad dem hvile i mindst 5 timer. Hvis du bemærker fejl ved materialet eller billedet, **STOP venligst og kontakt os med det samme - INSTALLER IKKE VÆGMAILET**. (Dette inkluderer folder, defekter, mærker, panelkanter og eventuelle billedproblemer).

Andre kommentarer

- Du behøver ikke at klippe overskydende af, før du har installeret dit vægmaleri.
- Øverst på rullen vil du se et lille diagram, som viser hele dit vægmaleri med panelguider.
- Gnid ikke vægmaleriets overflade kraftigt under installationen og overanstreng sømmene.
- Vi anbefaler, at to personer installerer dette vægmaleri sammen for at hjælpe med at opnå de bedste resultater.
- De angivne oplysninger er kun vejledende. Wallsauce.com kan ikke holdes ansvarlig for omkostninger opstået på grund af forkert installation, eller efter installation af et defekt produkt, som kunne være blevet identificeret før installationen.

Trin 1: Din vægforberedelse

Til montering på en pudset væg

Forberedelse af væggen er den vigtigste del af processen. Sørg for, at væggen er ren og tør uden løst puds eller forurenende stoffer. Væggen SKAL være glat og fri for enhver tekstur. Slib alle ujævne områder eller fyld eventuelle huller, du måtte have. Når du er glad for, at væggen er helt glat, flad og fri for puds, skal du dimensionere din væg med en primer/forsegler.

Til montering på en malet væg

Hvis du har en gammel malet væg med noget løs eller flagende maling, anbefaler vi, at du fliser flagerne væk og glatter overfladen med sandpapir. Brug spartelmasse og slib tilbage, hvis det er nødvendigt for at opnå en glat væg. Når du er glad for, at væggen er helt glat, flad og fri for puds, skal du dimensionere din væg med en grunder/forsegler.

Til installation på en papirbelagt overflade

Fjern alt gammelt papir. Væggen skal være helt glat, ellers hænger det nye tapet muligvis ikke ordentligt fast. **Brug IKKE foringspapir under dette vægmaleri.** Når du er glad for, at væggen er helt glat, flad og fri for alt gammelt papir, skal du dimensionere din væg med en primer/sealer.

Dimensionere din væg, før du installerer

Det er meget vigtigt, at du måler din væg med en primer/forsegler, før du monterer dit fototapet. Du bliver nødt til at lade primeren tørre i henhold til producentens retningslinjer.

Se næste side for 'Trin to: Hanging Your Wall Mural'

Hvad du skal bruge

Målebånd, vaterpas, blyant, Stanley kniv/skærekniv, lige kant (til trimning).



Trin to: Ophæng dit vægmaleri

1. Kom godt i gang

- Vægmaleriet leveres på rulle og opdelt i 'paneler'. Klip forsigtigt langs de stiplede skæremærker for hvert panel og læg dem fladt ud. Panelerne er nummereret i den rækkefølge, de skal hænges op, fra venstre mod højre.
- Start fra venstre eller højre og arbejd fra et lige lod.
- Sørg for, at din væg har en glat, ren og tør overflade, der er fri for inventar eller løs puds eller maling. Hvis din overflade er tør og sugende, skal du muligvis male den eller forsegle den med en primer-sealer. **Vigtigt - læs venligst 'Vigtige bemærkninger og trin et: Forberedelse af din væg'**
- Vi anbefaler, at du svamper væggen inden montering af panelerne for at sikre, at væggen er helt ren og klar til dit vægmaleri. Sørg for, at din væg er helt tør, før du installerer dit vægmaleri.

2. Installation af den første dråbe

- Tag dit første panel, og fjern forsigtigt en lille mængde af vægmaleriet øverst fra underlagspapiret.
- Påfør toppen af panelet på væggen, og sørg for, at højre kant flugter med din lodrette linje.
- Fjern forsigtigt resten af vægmaleriet fra bagsidepapiret, og påfør det forsigtigt på væggen, mens du går, indtil du når bunden af panelet.
- Hvis du har brug for at genplacere en del af panelet, skal du blot trække den passende mængde væk fra væggen og påføre igen, mens du forsigtigt glatter vægmaleriet ud, mens du går.

3. Yderligere paneler

- Påfør det andet og efterfølgende paneler, og sørg for, at mønsteret eller billedet matcher, mens du går, og at den passende mængde blødning løber over de øverste og nederste kanter. Vores paneler påføres 'kant til kant', så hvert panel støder op til det næste på væggen. Der er ingen overlappning på panelerne.
- Når du støder op, skal du forsigtigt placere panelet på plads og justere efter behov. Sørg for, at panelerne er godt stødt, uden mellemrum mellem dem.
- Følg den samme proces med at glatte panelet, og sørg for, at dette gøres meget forsigtigt.
- Fortsæt med at påføre alle midterpaneler, før du installerer det sidste panel, som skal være dit panel yderst til venstre eller yderst til højre, afhængigt af hvilken side du startede.

4. Trim top, bund og sider

- Når alle paneler er blevet klæbet, skal du forsigtigt trimme toppen og bunden af dine paneler plus den yderste venstre og yderste højre side ved hjælp af en lige kant. Skynd dig ikke, og sørg for, at du har en skarp klinge for at opnå de bedste resultater.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Husk at genbruge din emballage

Hvis du har spørgsmål til installationen, er du velkommen til at ringe +44 (0)1772 284110 eller e-mail info@wallsauce.com for information og rådgivning. Du kan også downloade disse instruktioner på vores hjemmeside www.wallsauce.com/dk/