

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG DURCH BEVOR SIE MIT DER INSTALLATION IHRER FOTOTAPETE BEGINNEN

Wichtige Notizen

Überprüfen Sie Ihr Wandbild

Bitte überprüfen Sie Ihr gesamtes Wandbild sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen. Nachdem Sie jede Platte entlang der gepunkteten Schnittlinien geschnitten haben, legen Sie die Platten aus und lassen Sie sie mindestens 5 Stunden ruhen. Wenn Sie Mängel am Material oder Bild feststellen, **Bitte STOPPEN Sie und kontaktieren Sie uns sofort - INSTALLIEREN SIE DAS WANDBILD NICHT.** (Dazu gehören Falten, Defekte, Markierungen, Panelkanten und alle Bildprobleme).

Andere Kommentare

- Sie müssen keinen Überschuss abschneiden, bis Sie Ihr Wandbild angebracht haben.
- Oben auf der Rolle sehen Sie ein kleines Diagramm, das Ihr gesamtes Wandbild mit Panelführungen zeigt.
- Reiben Sie die Wandoberfläche während der Installation nicht zu stark und überarbeiten Sie die Nähte nicht.
- Wir empfehlen, dass zwei Personen dieses Wandbild zusammen anbringen, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Die angegebenen Informationen dienen nur zur Orientierung. Wallsauce.com kann nicht für Kosten haftbar gemacht werden, die durch eine falsche Installation oder nach der Installation eines fehlerhaften Produkts entstehen, das vor der Installation hätte identifiziert werden können.

Schritt eins: Ihre Wandvorbereitung

Zur Installation an einer verputzten Wand

Die Vorbereitung der Wand ist der wichtigste Teil des Prozesses. Stellen Sie sicher, dass die Wand sauber und trocken ist und keinen losen Putz oder Verunreinigungen enthält. Die Wand MUSS glatt und frei von jeglicher Textur sein. Schleifen Sie alle rauen Bereiche ab oder füllen Sie eventuell vorhandene Löcher. Sobald Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und frei von losem Putz ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung auskleiden.

Zur Installation an einer gestrichenen Wand

Wenn Sie eine alte gestrichene Wand mit etwas loser oder schuppiger Farbe haben, empfehlen wir Ihnen, die Flocken abzusplittern und die Oberfläche mit Schleifpapier zu glätten. Verwenden Sie Füller und schleifen Sie zurück, wenn dies erforderlich ist, um eine glatte Wand zu erzielen. Wenn Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und frei von losem Putz ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung auskleiden.

Zur Installation auf einer tapezierten Oberfläche

Entfernen Sie altes Papier. Die Wand muss absolut glatt sein, sonst haftet die neue Tapete nicht richtig. **Verwenden Sie KEIN Kaschierpapier unter diesem Wandbild.** Wenn Sie zufrieden sind, dass die Wand perfekt glatt, flach und frei von altem Papier ist, müssen Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung grundieren.

Größe Ihrer Wand vor der Installation

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Wand mit einer Grundierung/Versiegelung versehen, bevor Sie Ihr Wandbild anbringen. Sie müssen die Grundierung gemäß den Anweisungen des Herstellers trocknen lassen.

Siehe nächste Seite für Schritt 2: Aufhängen Ihres Wandbildes

Was du brauchen wirst

Maßband, Wasserwaage, Bleistift, Teppichmesser/Cuttermesser, Haarlineal (zum Trimmen).



Schritt Zwei: Hängen Sie Ihr Wandbild auf

1. Erste Schritte

- Die Fototapete wird auf einer Rolle geliefert und in Paneele unterteilt. Schneiden Sie vorsichtig entlang der gepunkteten Schnittmarkierungen für jede Platte und legen Sie sie flach aus. Die Paneele sind in der Reihenfolge nummeriert, in der sie aufgehängt werden sollen, von links nach rechts.
- Beginnen Sie links oder rechts und arbeiten Sie von einer geraden Lotlinie aus.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Wand eine glatte, saubere und trockene Oberfläche hat, die frei von Befestigungen oder losem Putz oder Farbe ist. Wenn Ihre Oberfläche trocken und saugfähig ist, müssen Sie sie möglicherweise streichen oder mit einer Grundierung versiegeln. **Wichtig – bitte lesen Sie Wichtige Hinweise und Schritt eins: Ihre Wandvorbereitung**
- Wir empfehlen Ihnen, die Wand vor dem Anbringen der Paneele abzuwischen, um sicherzustellen, dass die Wand perfekt sauber und bereit für Ihr Wandgemälde ist. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Wand vollständig trocken ist, bevor Sie Ihr Wandbild anbringen.

2. Installation des ersten Tropfens

- Nehmen Sie Ihre erste Platte und ziehen Sie vorsichtig eine kleine Menge des Wandbildes oben vom Trägerpapier ab.
- Bringen Sie die Oberseite der Platte an der Wand an und stellen Sie sicher, dass die rechte Kante mit Ihrer vertikalen Linie ausgerichtet ist.
- Ziehen Sie vorsichtig den Rest des Wandbildes vom Trägerpapier ab und bringen Sie es vorsichtig an der Wand an, bis Sie die Unterseite der Platte erreichen.
- Wenn Sie einen Teil des Paneels neu positionieren müssen, ziehen Sie einfach die entsprechende Menge von der Wand ab und tragen Sie es erneut auf, wobei Sie das Wandbild dabei sanft glätten.

3. Zusätzliche Platten

- Bringen Sie die zweite und die folgenden Bahnen an und stellen Sie dabei sicher, dass das Muster oder Bild aufeinander abgestimmt ist und dass die entsprechende Menge Beschnitt über die Ober- und Unterkante verläuft. Unsere Paneele werden „Kante an Kante“ angebracht, sodass jedes Paneel an der Wand direkt an das nächste angrenzt. Es gibt keine Überlappung auf den Paneelen.
- Bringen Sie die Platte beim Anstoßen vorsichtig in Position und passen Sie sie entsprechend an. Stellen Sie sicher, dass die Paneele gut aneinanderstoßen und keine Lücken zwischen ihnen bestehen.
- Folgen Sie dem gleichen Verfahren zum Glätten der Platte und stellen Sie sicher, dass dies sehr sanft geschieht.
- Fahren Sie mit dem Anbringen aller mittleren Platten fort, bevor Sie die letzte Platte anbringen, die Ihre ganz linke oder ganz rechte Platte sein sollte, je nachdem, auf welcher Seite Sie begonnen haben.

4. Trimmen Sie oben, unten und an den Seiten

- Wenn alle Paneele verklebt sind, schneiden Sie die Ober- und Unterseite Ihrer Paneele sowie die ganz linke und ganz rechte Seite vorsichtig mit einer geraden Kante ab. Überstürzen Sie dies nicht und stellen Sie sicher, dass Sie eine scharfe Klinge haben, um die besten Ergebnisse zu erzielen.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Bitte denken Sie daran, Ihre Verpackung zu recyceln

Bei Fragen zur Installation rufen Sie bitte an **+44 (0)1772 284110**
oder E-Mail **info@wallsauce.com** für Informationen und Beratung.
Sie können diese Anleitung auch auf unserer Website herunterladen **www.wallsauce.com/de/**