

POR FAVOR, LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES. ANTES DE EMPEZAR A INSTALAR SU FOTOMURAL

Notas importantes

Revisa tu mural

Por favor revise todo su mural cuidadosamente antes de comenzar a instalar. Después de cortar cada panel a lo largo de las líneas de corte punteadas, coloque los paneles y déjelos reposar durante al menos 5 horas. Si nota algún defecto con el material o la imagen, **DETÉNGASE y contáctenos de inmediato - NO INSTALE EL MURAL.** (Esto incluye arrugas, defectos, marcas, bordes de paneles y cualquier problema de imagen).

Otros comentarios

- No necesitará recortar ningún exceso hasta que haya instalado su mural.
- En la parte superior del rollo, verá un pequeño diagrama que muestra todo el mural con guías de paneles.
- No frote la superficie del mural enérgicamente durante la instalación y trabaje demasiado las costuras.
- Recomendamos que dos personas instalen este mural juntas para ayudar a lograr los mejores resultados.
- La información proporcionada es solo orientativa. Wallsauce.com no se hace responsable de los costos incurridos debido a una instalación incorrecta o después de la instalación de un producto defectuoso, que podría haberse identificado antes de la instalación.

Paso uno: la preparación de su pared

Para instalar en una pared enyesada

La preparación de la pared es la parte más importante del proceso. Asegúrese de que la pared esté limpia y seca, sin yeso suelto ni contaminantes. La pared DEBE ser lisa y libre de cualquier textura. Lije las áreas ásperas o rellene los agujeros que pueda tener. Una vez que esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y libre de yeso suelto, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Para instalar en una pared pintada

Si tiene una pared vieja pintada con algo de pintura suelta o escamosa, le recomendamos que quite las escamas y alise la superficie con papel de lija. Use masilla y lije si es necesario para lograr una pared lisa. Cuando esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y sin yeso suelto, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Para instalar en una superficie empapelada

Retire cualquier papel viejo. La pared deberá estar completamente lisa, de lo contrario, es posible que el nuevo papel tapiz no se adhiera correctamente. **NO use papel de forro debajo de este mural.** Cuando esté satisfecho con que la pared esté perfectamente lisa, plana y libre de cualquier papel viejo, debe dimensionar la pared con un imprimador/sellador.

Dimensionamiento de su pared antes de instalar

Es muy importante que dimensione su pared con un imprimador/sellador antes de instalar su mural de pared. Deberá dejar secar la imprimación de acuerdo con las pautas del fabricante.

Consulte la página siguiente para el "Paso dos: Colgar el mural de la pared"

Lo que necesitarás

Cinta métrica, nivel de burbuja, lápiz, cuchillo Stanley/cuchillo, regla (para recortar).



Paso dos: colgar el mural de la pared

1. Primeros pasos

- El mural de la pared se suministra en un rollo y se divide en “paneles”. Corte con cuidado a lo largo de las marcas de corte punteadas para cada panel y extiéndalas planas. Los paneles están numerados en el orden en que deben colgarse, de izquierda a derecha.
- Comience desde la izquierda o la derecha y trabaje desde una plomada recta.
- Asegúrese de que su pared tenga una superficie lisa, limpia y seca que esté libre de accesorios, yeso o pintura sueltos. Si su superficie está seca y absorbente, es posible que deba pintarla o sellarla con un sellador de imprimación. **Importante: lea las “Notas importantes y el primer paso: la preparación de su pared”**
- Le recomendamos que pase una esponja por la pared antes de instalar los paneles para asegurarse de que esté perfectamente limpia y lista para su mural. Asegúrese de que su pared esté completamente seca antes de instalar su mural.

2. Instalación de la primera gota

- Tomando su primer panel, pele con cuidado una pequeña cantidad del mural en la parte superior del papel de respaldo.
- Aplique la parte superior del panel a la pared, asegurándose de que el borde derecho se alinee con su línea vertical.
- Despegue con cuidado el resto del mural del papel de respaldo, aplicándolo suavemente a la pared a medida que avanza hasta llegar a la parte inferior del panel.
- Si necesita volver a colocar cualquier parte del panel, simplemente retire la cantidad adecuada de la pared y vuelva a aplicar, alisando suavemente el mural a medida que avanza.

3. Paneles adicionales

- Aplique el segundo panel y los subsiguientes, asegurándose de que el patrón o la imagen coincidan a medida que avanza y que la cantidad adecuada de sangrado se extienda sobre los bordes superior e inferior. Nuestros paneles se aplican “de borde a borde”, por lo que cada panel se une al siguiente en la pared. No hay superposición en los paneles.
- Cuando empalme, coloque suavemente el panel en su posición y ajústelo según corresponda. Asegúrese de que los paneles estén bien empalmados, sin espacios entre ellos.
- Siga el mismo proceso de alisado del panel, asegurándose de hacerlo con mucha delicadeza.
- Continúe aplicando todos los paneles intermedios antes de instalar el último panel, que debe ser el panel del extremo izquierdo o del extremo derecho, según el lado en el que comenzó.

4. Recorta la parte superior, inferior y los lados.

- Cuando se hayan adherido todos los paneles, recorte con cuidado la parte superior e inferior de los paneles más los lados izquierdo y derecho con una regla. No se apresure y asegúrese de tener una cuchilla afilada para lograr los mejores resultados.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Por favor, recuerde reciclar su embalaje.

Si tiene alguna duda sobre la instalación, llame al +44 (0)1772 284110 o correo electrónico info@wallsauce.com para información y asesoramiento. También puede descargar estas instrucciones en nuestro sitio web www.wallsauce.com/es/