

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI PRIMA DI INIZIARE A INSTALLARE IL MURALE

Note importanti

Controlla il tuo murale

Si prega di controllare attentamente l'intero murale prima di iniziare l'installazione. Dopo aver tagliato ogni pannello lungo le linee di taglio tratteggiate, stendere i pannelli e lasciar riposare per almeno 5 ore. Se notate eventuali difetti con il materiale o l'immagine, **per favore FERMATI e contattaci subito - NON INSTALLARE IL MURALE**. (Ciò include pieghe, difetti, segni, bordi del pannello e qualsiasi problema di immagine).

Altri commenti

- Non avrai bisogno di tagliare l'eccesso fino a quando non avrai installato il tuo murale.
- Nella parte superiore del rotolo vedrai un piccolo diagramma che mostra l'intero murale con le guide del pannello.
- Non sfregare energicamente la superficie murale durante l'installazione e lavorare eccessivamente le giunzioni.
- Raccomandiamo che due persone installino questo murale insieme per ottenere i migliori risultati.
- Le informazioni fornite sono solo indicative. Wallsauce.com non può essere ritenuta responsabile per i costi sostenuti a causa di un'installazione errata o dopo l'installazione di un prodotto difettoso, che potrebbe essere stato identificato prima dell'installazione.

Fase uno: la preparazione del muro

Per installare su una parete intonacata

La preparazione del muro è la parte più importante del processo. Assicurarsi che il muro sia pulito e asciutto, senza intonaco sciolto o contaminanti. La parete DEVE essere liscia e priva di qualsiasi consistenza. Leviga eventuali aree ruvide o riempi eventuali buchi che potresti avere. Una volta che sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

Per installare su una parete dipinta

Se hai un vecchio muro dipinto con della vernice sfusa o che si sfalda, ti consigliamo di rimuovere le scaglie e levigare la superficie con carta vetrata. Utilizzare stucco e carteggiare se necessario per ottenere una parete liscia. Quando sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di intonaco sfuso, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

Per installare su una superficie tappezzata

Rimuovi tutta la carta vecchia. Il muro dovrà essere completamente liscio, altrimenti la nuova carta da parati potrebbe non aderire correttamente. **NON utilizzare carta fodera sotto questo murale**. Quando sei soddisfatto che il muro sia perfettamente liscio, piatto e privo di carta vecchia, devi dimensionare il muro con un primer/sigillante.

Dimensionamento del muro prima dell'installazione

È molto importante dimensionare il muro con un primer/sigillante prima di installare il murale. Dovrai lasciare asciugare il primer secondo le linee guida del produttore.

Vedere la pagina successiva per "Fase due: appendere il murale"



Di cosa avrai bisogno

Metro a nastro, livella a bolla d'aria, matita, coltello Stanley/taglierino, bordo dritto (per rifilare).



Fase due: appendere il murale

1. Iniziare

- Il murale viene fornito su un rotolo e diviso in "pannelli". Taglia con cura lungo i segni di taglio tratteggiati per ogni pannello e disponili in piano. I pannelli sono numerati nell'ordine in cui devono essere appesi, da sinistra a destra.
- Iniziare da sinistra o da destra e lavorare da un filo a piombo diritto.
- Assicurarsi che la parete abbia una superficie liscia, pulita e asciutta, priva di infissi, intonaco o vernice sciolti. Se la superficie è asciutta e assorbente, potrebbe essere necessario verniciarla o sigillarla con un primer sigillante. **Importante: leggi "Note importanti e passaggio uno: la preparazione del muro"**
- Consigliamo di spugnare il muro prima di installare i pannelli per garantire che il muro sia perfettamente pulito e pronto per il tuo murale. Assicurati che il muro sia completamente asciutto prima di installare il murale.

2. Installazione della prima goccia

- Prendendo il tuo primo pannello, stacca con cura una piccola quantità del murale in alto dalla carta di supporto.
- Applicare la parte superiore del pannello alla parete, assicurandosi che il bordo destro sia allineato con la linea verticale.
- Staccare con cura il resto del murale dalla carta protettiva, applicandolo delicatamente al muro mentre si procede fino a raggiungere la parte inferiore del pannello.
- Se è necessario riposizionare qualsiasi parte del pannello, staccare semplicemente la quantità appropriata dal muro e riapplicare, levigando delicatamente il murale mentre si procede.

3. Pannelli aggiuntivi

- Applica il secondo pannello e i successivi, assicurandoti che il motivo o l'immagine corrispondano man mano che procedi e che la quantità appropriata di abbondanza scorra sui bordi superiore e inferiore. I nostri pannelli sono applicati "da bordo a bordo", in modo che ogni pannello combaci con il successivo sulla parete. Non ci sono sovrapposizioni sui pannelli.
- Quando si esegue la giunzione, posizionare delicatamente il pannello in posizione e regolare in modo appropriato. Assicurarsi che i pannelli siano ben affiancati, senza spazi tra loro.
- Seguire lo stesso processo di levigatura del pannello, assicurandosi di farlo molto delicatamente.
- Continuare ad applicare tutti i pannelli centrali prima di installare l'ultimo pannello, che dovrebbe essere il pannello all'estrema sinistra o all'estrema destra, a seconda del lato da cui si è iniziato.

4. Taglia la parte superiore, inferiore e laterale

- Quando tutti i pannelli sono stati incollati, rifilare con cura la parte superiore e inferiore dei pannelli più i lati all'estrema sinistra e all'estrema destra, utilizzando un bordo dritto. Non affrettarti e assicurati di avere una lama affilata per ottenere i migliori risultati.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Ricordati di riciclare la tua confezione

In caso di domande sull'installazione, chiamare +44 (0)1772 284110
o e-mail info@wallsauce.com per informazioni e consigli.
Puoi anche scaricare queste istruzioni sul nostro sito web www.wallsauce.com/it/