

LEES DEZE INSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U BEGINT MET HET INSTALLEREN VAN UW FOTOBEHANG

Belangrijke aantekeningen

Controleer je muurschildering

Controleer uw volledige muurschildering zorgvuldig voordat u begint met installeren. Na het uitsnijden van elk paneel langs de stippellijnen, leg je de panelen neer en laat je ze minstens 5 uur rusten. Als u gebreken aan het materiaal of de afbeelding opmerkt, **stop alsjeblieft en neem meteen contact met ons op - INSTALLEER DE MUURSCHILDING NIET**. (Dit omvat vouwen, defecten, markeringen, paneelranden en eventuele afbeeldingsproblemen).

Andere opmerkingen

- U hoeft het overvallende niet af te knippen totdat u uw muurschildering hebt geïnstalleerd.
- Bovenaan de rol ziet u een klein diagram dat uw volledige muurschildering met paneelgeleiders laat zien.
- Wrijf niet krachtig over het muuroppervlak tijdens de installatie en overwerk de naden niet.
- We raden aan om deze muurschildering samen met twee personen te installeren om de beste resultaten te bereiken.
- De verstrekte informatie is alleen bedoeld als richtlijn. Wallsauce.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten die worden gemaakt als gevolg van een onjuiste installatie, of na installatie van een defect product, die voorafgaand aan de installatie hadden kunnen worden vastgesteld.

Stap één: uw muurvoorbereiding

Te installeren op een gepleisterde muur

Het voorbereiden van de muur is het belangrijkste onderdeel van het proces. Zorg ervoor dat de muur schoon en droog is zonder losse pleister of verontreinigingen. De muur MOET glad zijn en vrij van elke textuur. Schuur eventuele ruwe plekken of vul eventuele gaten. Als je eenmaal tevreden bent, is de muur perfect glad, vlak en vrij van losse pleister, je moet je muur op maat maken met een primer/sealer.

Te installeren op een geschilderde muur

Als je een oude geverfde muur hebt met wat losse of schilferige verf, raden we je aan om de schilfers weg te hakken en het oppervlak glad te strijken met schuurpapier. Gebruik plamuur en schuur terug als het nodig is om een gladde wand te krijgen. Als u tevreden bent dat de muur perfect glad, vlak en vrij van losse pleister is, moet u uw muur op maat maken met een primer/afdichtmiddel.

Te installeren op een behangen oppervlak

Verwijder eventueel oud papier. De muur moet helemaal glad zijn, anders plakt het nieuwe behang mogelijk niet goed. **Gebruik GEEN voeringpapier onder deze muurschildering**. Als u tevreden bent dat de muur perfect glad, vlak en vrij van oud papier is, moet u uw muur op maat maken met een primer/sealer.

Dimensioneer uw muur voordat u installeert

Het is erg belangrijk dat u uw muur op maat maakt met een primer/sealer voordat u uw muurschildering installeert. U moet de primer laten drogen volgens de richtlijnen van de fabrikant.

Zie volgende pagina voor 'Stap twee: je muurschildering ophangen'



Wat je nodig hebt

Meetlint, waterpas, potlood, stanleymes/snijmes, richtliniaal (om te trimmen).



Stap twee: je muurschildering ophangen

1. Aan de slag

- Het fotobehang wordt geleverd op rol en verdeeld in 'panelen'. Knip voorzichtig langs de gestippelde snijtekens voor elk paneel en leg ze plat neer. De panelen zijn genummerd in de volgorde waarin ze moeten worden opgehangen, van links naar rechts.
- Begin links of rechts en werk vanuit een rechte loodlijn.
- Zorg ervoor dat uw muur een glad, schoon en droog oppervlak heeft dat vrij is van armaturen of los pleisterwerk of verf. Als uw oppervlak droog en absorberend is, moet u het mogelijk schilderen of verzegelen met een primer-sealer. **Belangrijk - lees alstublieft 'Belangrijke opmerkingen en stap één: de voorbereiding van uw muur'**
- Wij raden u aan de muur af te sponsen voordat u de panelen installeert, om er zeker van te zijn dat de muur perfect schoon is en klaar voor uw muurschildering. Zorg ervoor dat uw muur volledig droog is voordat u uw muurschildering aanbrengt.

2. De eerste druppel installeren

- Pak uw eerste paneel en pel voorzichtig een klein deel van de muurschildering aan de bovenkant van het rugpapier.
- Breng de bovenkant van het paneel aan op de muur en zorg ervoor dat de rechterrandsrand is uitgelijnd met uw verticale lijn.
- Trek voorzichtig de rest van de muurschildering van het rugpapier en breng het zachtjes aan op de muur totdat u de onderkant van het paneel bereikt.
- Als u een deel van het paneel opnieuw moet positioneren, trekt u gewoon de juiste hoeveelheid van de muur af en brengt u het opnieuw aan, terwijl u de muurschildering voorzichtig gladstrijkt.

3. Extra panelen

- Breng de tweede en volgende panelen aan, waarbij u ervoor zorgt dat het patroon of de afbeelding gaandeweg overeenkomt en dat de juiste hoeveelheid afloop over de boven- en onderranden loopt. Onze panelen worden 'rand tegen rand' aangebracht, zodat elk paneel tegen het volgende op de muur aansluit. Er is geen overlap op de panelen.
- Plaats bij het optrekken het paneel voorzichtig op zijn plaats en pas het indien nodig aan. Zorg ervoor dat de panelen goed aansluiten, zonder openingen ertussen.
- Volg hetzelfde proces voor het gladmaken van het paneel en zorg ervoor dat dit heel voorzichtig gebeurt.
- Ga door met het aanbrengen van alle middelste panelen voordat u het laatste paneel installeert. Dit moet uw meest linkse of uiterst rechtse paneel zijn, afhankelijk van aan welke kant u bent begonnen.

4. Trim bovenkant, onderkant en zijkanten

- Wanneer alle panelen zijn verlijmd, knipt u voorzichtig de boven- en onderkant van uw panelen af, plus de uiterst linkse en uiterst rechtse zijden, met behulp van een richtliniaal. Haast u niet en zorg ervoor dat u een scherp mes heeft om de beste resultaten te bereiken.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Voor vragen over de installatie kunt u telefonisch contact met ons opnemen +44 (0)1772 284110 of email info@wallsauce.com voor informatie en advies.

U kunt deze instructies ook downloaden op onze website www.wallsauce.com/nl/