

VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FØR DU BEGYNNER Å MONTERE VEGGMALERIET

Viktige notater

Sjekk veggmaleriet ditt

Vennligst sjekk hele veggmaleriet nøye før du begynner å installere. Etter å ha kuttet hvert panel langs de stiplede kuttlinjene, legg panelene ut og la dem hvile i minst 5 timer. Hvis du oppdager feil med materialet eller bildet, **please STOPP og kontakt oss med en gang - IKKE INSTALLER VEGGET.** (Dette inkluderer bretter, defekter, merker, panelkanter og eventuelle bildeproblemer).

Andre kommentarer

- Du trenger ikke å klippe overflødig av før du har installert veggmaleriet.
- På toppen av rullen vil du se et lite diagram som viser hele veggmaleriet med panelguider.
- Ikke gni veggmaleriet kraftig under installasjonen og overarbeid sømmene.
- Vi anbefaler at to personer installerer dette veggmaleriet sammen for å oppnå de beste resultatene.
- Informasjonen som gis er kun veiledende. Wallsauce.com kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som påløper på grunn av feil installasjon, eller etter installasjon av et defekt produkt, som kunne ha blitt identifisert før installasjonen.

Trinn én: Veggforberedelse

Monteres på en pusset vegg

Forberedelse av vegg er den viktigste delen av prosessen. Sørg for at vegg er ren og tørr uten løs puss eller forurensninger. Vegg må være glatt og fri for tekstur. Sand ned eventuelle grove områder eller fyll eventuelle hull du måtte ha. Når du er fornøyd med at vegg er perfekt glatt, flat og fri for taps av puss, må du dimensjonere vegg med en primer/sealer.

Monteres på en malt vegg

Hvis du har en gammel malt vegg med litt løs eller flassende maling anbefaler vi at du fliser bort flakene og glatter overflaten med sandpapir. Bruk sparkel og slip tilbake hvis det er nødvendig for å oppnå en jevn vegg. Når du er fornøyd med at vegg er helt glatt, flat og fri for taps av puss, må du dimensjonere vegg med en primer/sealer.

For å installere på en papirbelagt overflate

Fjern alt gammelt papir. Vegg må være helt glatt, ellers kan det hende at det nye tapetet ikke fester seg ordentlig. **IKKE bruk fôrpapir under dette veggmaleriet.** Når du er fornøyd med at vegg er perfekt glatt, flat og fri for gammelt papir, må du dimensjonere vegg med en primer/sealer.

Dimensjoner vegg din før du installerer

Det er veldig viktig at du dimensjonerer vegg med en primer/forsegler før du installerer veggmaleriet. Du må la primeren tørke i henhold til produsentens retningslinjer.

Se neste side for 'Trinn to: Hanging Your Wall Wallal'

Hva du trenger

Målebånd, vater, blyant, Stanley kniv/skjærekniv, rett kant (for trimming).



Trinn to: Henge veggmaleriet

1. Komme i gang

• Veggmaleriet leveres på rull og delt inn i 'paneler'. Klipp forsiktig langs de stiplede kuttmerkene for hvert panel og legg dem flatt ut. Panelene er nummerert i den rekkefølgen de skal henges, fra venstre mot høyre.

• Start fra venstre eller høyre og arbeid fra en rett lodd.
• Sørg for at veggen din har en jevn, ren og tørr overflate som er fri for inventar eller løs puss eller maling. Hvis overflaten er tørr og absorberende, må du kanskje male den eller forsegle den med en primer-sealer. **Viktig - vennligst les "Viktige merknader og trinn én: Forberedelse av veggen"**

• Vi anbefaler at du svamper veggen før du installerer panelene for å sikre at veggen er helt ren og klar for veggmaleriet ditt. Sørg for at veggen er helt tørr før du installerer veggmaleriet.

2. Installering av den første dråpen

• Når du tar det første panelet, fjerner du forsiktig en liten mengde av veggmaleriet på toppen fra underlagspapiret.

• Påfør toppen av panelet på veggen, og pass på at høyre kant er på linje med den vertikale linjen.

• Trekk forsiktig bort resten av veggmaleriet fra underlagspapiret, og påfør det forsiktig på veggen mens du går til du når bunnen av panelet.

• Hvis du trenger å omplassere en del av panelet, drar du bare passende mengde vekk fra veggen og påfører på nytt, og jevner forsiktig ut veggmaleriet mens du går.

3. Ekstra paneler

• Påfør de andre og påfølgende panelene, og sørg for at mønsteret eller bildet stemmer overens mens du går, og at passende mengde utfall går over topp- og bunnkantene. Panelene våre er påført "kant i kant", slik at hvert panel støter opp til det neste på veggen. Det er ingen overlapping på panelene.

• Når du slår opp, plasser panelet forsiktig på plass og juster etter behov. Sørg for at panelene er godt støtt, uten hull mellom dem.

• Følg samme prosess med å glatte panelet, og sørg for at dette gjøres veldig skånsomt.

• Fortsett å påføre alle midterste paneler før du installerer det siste panelet, som skal være panelet lengst til venstre eller helt til høyre, avhengig av hvilken side du startet.

4. Trim topp, bunn og sider

• Når alle paneler har blitt festet, trim forsiktig toppen og bunnen av panelene samt ytterste venstre og høyre side ved hjelp av en rett kant. Ikke forhast deg med dette og sørg for at du har et skarpt blad for å oppnå de beste resultatene.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Husk å resirkulere emballasjen

Hvis du har spørsmål om installasjonen, vennligst ring +44 (0)1772 284110 eller e-post info@wallsauce.com for informasjon og råd. Du kan også laste ned disse instruksjonene på vår nettside www.wallsauce.com/no/