

POR FAVOR LEIA ESTAS INSTRUÇÕES CUIDADOSAMENTE ANTES DE COMEÇAR A INSTALAR O SEU MURAL DE PAREDE

Anotações importantes

Verifique seu mural

Por favor, verifique todo o seu mural cuidadosamente antes de começar a instalar. Depois de cortar cada painel ao longo das linhas de corte pontilhadas, disponha os painéis e deixe-os descansar por pelo menos 5 horas. Se você notar algum defeito no material ou na imagem, **PARE e entre em contato conosco imediatamente - NÃO INSTALE O MURAL.** (Isso inclui vincos, defeitos, marcas, bordas do painel e quaisquer problemas de imagem).

Outros comentários

- Você não precisará cortar nenhum excesso até ter instalado seu mural.
- Na parte superior do rolo, você verá um pequeno diagrama que mostra todo o seu mural com guias de painel.
- Não esfregue a superfície do mural vigorosamente durante a instalação e sobrecarregue as costuras.
- Recomendamos que duas pessoas instalem este mural juntas para ajudar a obter os melhores resultados.
- As informações fornecidas são apenas para orientação. Wallsauce.com não pode ser responsabilizado por custos incorridos devido à instalação incorreta ou após a instalação de um produto defeituoso, que pode ter sido identificado antes da instalação.

Passo um: a preparação da sua parede

Para instalar em uma parede rebocada

Preparar a parede é a parte mais importante do processo. Certifique-se de que a parede esteja limpa e seca, sem reboco solto ou contaminantes. A parede DEVE ser lisa e livre de qualquer textura. Lixe todas as áreas ásperas ou preencha todos os buracos que você possa ter. Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer reboco solto, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

Para instalar em uma parede pintada

Se você tiver uma parede pintada velha com alguma tinta solta ou escamosa, recomendamos que remova as lascas e alise a superfície com uma lixa. Use enchimento e lixe de volta se for necessário para obter uma parede lisa. Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer reboco solto, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

Para instalar em uma superfície com papel

Remova qualquer papel velho. A parede deverá estar completamente lisa, caso contrário, o novo papel de parede pode não aderir corretamente. **NÃO use papel de forro embaixo deste mural.** Quando estiver satisfeito com a parede perfeitamente lisa, plana e livre de qualquer papel velho, você deve dimensionar sua parede com um primer / selador.

Dimensionando sua parede antes de instalar

É muito importante que você dimensione sua parede com um primer/selante antes de instalar seu mural de parede. Você precisará deixar o primer secar de acordo com as orientações do fabricante.

Consulte a próxima página para "Etapa dois: pendurar seu mural de parede"

O que você precisará

Fita métrica, nível de bolha, lápis, faca Stanley/faca de corte, borda reta (para aparar).



Etapa dois: pendurar seu mural de parede

1. Primeiros passos

- O mural é fornecido em rolo e dividido em “painéis”. Corte cuidadosamente ao longo das marcas de corte pontilhadas para cada painel e coloque-as planas. Os painéis são numerados na ordem em que serão pendurados, da esquerda para a direita.
- Comece pela esquerda ou direita e trabalhe a partir de um fio de prumo reto.
- Certifique-se de que sua parede tenha uma superfície lisa, limpa e seca, livre de acessórios, reboco ou tinta solta. Se sua superfície estiver seca e absorvente, pode ser necessário pintá-la ou selá-la com um selador de primer.

Importante - por favor, leia ‘Notas importantes e a primeira etapa: a preparação da sua parede’

- Aconselhamos que passe uma esponja na parede antes de instalar os painéis para garantir que a parede está perfeitamente limpa e pronta para o seu mural. Certifique-se de que a sua parede está totalmente seca antes de instalar o seu mural.

2. Instalando a primeira queda

- Pegue seu primeiro painel, retire cuidadosamente uma pequena quantidade do mural na parte superior do papel de fundo.
- Aplique a parte superior do painel na parede, certificando-se de que a borda direita esteja clara com sua linha vertical.
- Remova cuidadosamente o resto do papel de parede do papel de fundo, aplicando-o suavemente na parede até chegar à parte inferior do painel.
- Se precisar reposicionar em qualquer parte do painel, simplesmente retire a quantidade apropriada da parede e aplique novamente, alisando suavemente o mural à medida que avança.

3. Painéis adicionais

- Aplique o segundo painel e os subsequentes, certificando-se de que o padrão ou a imagem corresponda à medida que avança e que a quantidade apropriada de sangria passe pelas bordas superior e inferior. Nossos painéis são aplicados de ponta a ponta, de modo que cada painel se encaixa no próximo na parede. Não há sobreposição nos painéis.
- Ao levantar, coloque cuidadosamente o painel na posição e ajuste conforme apropriado. Certifique-se de que os painéis estejam bem encaixados, sem folgas entre eles.
- Siga o mesmo processo de alisamento do painel, garantindo que isso seja feito com muito cuidado.
- Continue a aplicar todos os painéis do meio antes de instalar o último painel, que deve ser o painel da extrema esquerda ou da extrema direita, dependendo de qual lado você começou.

4. Apare superior, inferior e laterais

- Quando todos os painéis tiverem sido colados, apare cuidadosamente a parte superior e inferior de seus painéis, além dos lados esquerdo e direito, usando uma borda reta. Não se apresse e certifique-se de ter uma lâmina afiada para obter os melhores resultados.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Lembre-se de reciclar sua embalagem

Se você tiver alguma dúvida sobre a instalação, ligue para +44 (0)1772 284110 ou email info@wallsauce.com para informações e conselhos. Você também pode baixar essas instruções em nosso site www.wallsauce.com/pt/