

LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR MONTERA DIN VÄGGMÅLNING

Viktiga anteckningar

Kontrollera din väggmålning

Vänligen kontrollera hela din väggmålning noggrant innan du börjar installera. Efter att ha klippt varje panel längs de prickade snittlinjerna, lägg ut panelerna och låt vila i minst 5 timmar. Om du märker några defekter med materialet eller bilden, **vänligen STOPPA och kontakta oss omedelbart - INSTALLERA INTE VÄGGMÅLEN**. (Detta inkluderar veck, defekter, märken, panelkanter och eventuella bildproblem).

Andra kommentarer

- Du behöver inte klippa bort något överskott förrän du har installerat din väggmålning.
- Överst på rullen ser du ett litet diagram som visar hela din väggmålning med panelguider.
- Gnugga inte väggmålningens yta kraftigt under installationen och överarbeta sömmarna.
- Vi rekommenderar att två personer installerar denna väggmålning tillsammans för att hjälpa dig att uppnå bästa resultat.
- Den information som ges är endast vägledande. Wallsauce.com kan inte hållas ansvarigt för kostnader som uppstår på grund av felaktig installation, eller efter installation av en defekt produkt, som kunde ha identifierats innan installationen.

Steg ett: Din väggförberedelse

Att installera på en putsad vägg

Att förbereda väggen är den viktigaste delen av processen. Se till att väggen är ren och torr utan lös puts eller föroreningar. Väggen **MÅSTE** vara slät och fri från all textur. Slipa ner alla ojämna områden eller fyll eventuella hål du kan ha. När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från tappad puts, måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

Att installera på en målad vägg

Om du har en gammal målad vägg med lite lös eller flagnande färg rekommenderar vi att du flisar bort flingorna och jämnar till ytan med sandpapper. Använd spackel och slipa tillbaka om det krävs för att få en jämn vägg. När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från tappad puts måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

Att installera på en pappersbelagd yta

Ta bort allt gammalt papper. Väggen måste vara helt slät annars kan den nya tapeten inte fästa ordentligt. **Använd INTE foderpapper under denna väggmålning.** När du är nöjd med att väggen är helt slät, platt och fri från allt gammalt papper, måste du dimensionera din vägg med en primer/sealer.

Dimensionera din vägg innan du installerar

Det är mycket viktigt att du dimensionerar din vägg med en primer/sealer innan du installerar din väggmålning. Du måste låta primern torka enligt tillverkarens riktlinjer.

Se nästa sida för "Steg två: Häng din väggmålning"

Vad du behöver

Måttband, vattenpass, penna, Stanley kniv/skärrkniv, rak kant (för trimning).



Steg två: Häng upp din väggmålning

1. Komma igång

- Tapeten levereras på rulle och uppdelad i 'paneler'. Skär försiktigt längs de prickade skärmärkena för varje panel och lägg ut dem plant. Panelerna är numrerade i den ordning de ska hängas, från vänster till höger.
- Börja från vänster eller höger och arbeta från ett rakt lod.
- Se till att din vägg har en slät, ren och torr yta som är fri från fixturer eller lös puts eller färg. Om din yta är torr och absorberande kan du behöva måla den eller täta den med en primer-sealer. **Viktigt - läs "Viktig anmärkning och steg ett: din väggförberedelse"**
- Vi rekommenderar att du svampar väggen innan du installerar panelerna för att säkerställa att väggen är helt ren och redo för din väggmålning. Se till att din vägg är helt torr innan du installerar din väggmålning.

2. Installation av den första droppen

- Ta din första panel och dra försiktigt bort en liten mängd av väggmålningen längst upp från underlagspapperet.
- Applicera toppen av panelen på väggen och se till att den högra kanten ligger i linje med din vertikala linje.
- Dra försiktigt bort resten av väggmålningen från underlagspapperet och applicera det försiktigt på väggen medan du går tills du når botten av panelen.
- Om du behöver placera om någon del av panelen, dra helt enkelt bort lämplig mängd från väggen och applicera igen, jämna försiktigt ut väggmålningen när du går.

3. Ytterligare paneler

- Applicera den andra och efterföljande panelerna, se till att mönstret eller bilden matchar allt eftersom du går och att lämplig mängd utfall löper över de övre och nedre kanterna. Våra paneler appliceras "kant i kant", så varje panel stöter mot nästa på väggen. Det finns ingen överlappning på panelerna.
- När du stöter upp, placera försiktigt panelen på plats och justera efter behov. Se till att panelerna är väl stötta, utan några mellanrum mellan dem.
- Följ samma process för att jämna ut panelen och se till att detta görs mycket försiktigt.
- Fortsätt att applicera alla mittpaneler innan du installerar den sista panelen, som ska vara din längst till vänster eller längst till höger, beroende på vilken sida du började.

4. Trimma toppen, botten och sidorna

- När alla paneler har fästs, trimma försiktigt toppen och botten av dina paneler plus längst till vänster och längst till höger med en rak kant. Förhast inte detta och se till att du har vassa knivar för att uppnå bästa resultat.

Peel & Stick - Jan 24 / v12



Kom ihåg att återvinna din förpackning

Om du har några frågor om installationen, vänligen ring **+44 (0)1772 284110**
eller mejla **info@wallsauce.com** för information och råd.
Du kan också ladda ner dessa instruktioner på vår hemsida **www.wallsauce.com/se/**