

MURALE

INCOLLA LA GUIDA ALL'INSTALLAZIONE A PARETE

Per materiali classici e premium

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare a installare il murale.



Prima di iniziare - Preparazione del muro

Da installare su una parete intonacata

La preparazione del muro è la parte più importante del processo. Assicurarsi che la parete sia pulita e asciutta senza intonaco o contaminanti. La parete DEVE essere liscia e priva di qualsiasi consistenza. Levigare le aree ruvide o riempire i buchi che potresti avere. Una volta che sei soddisfatto che la parete sia perfettamente liscia, piatta e priva di intonaco sciolto, devi preparare (dimensionare) la tua parete con un primer/sigillante.

Da installare su una parete dipinta

Se hai una vecchia parete dipinta con vernice sciolta o traballante, ti consigliamo di tagliare via i fiocchi e levigare la superficie con carta vetrata. Utilizzare riempitivo e sabbia se necessario per ottenere una parete liscia. Quando si è soddisfatti che la parete sia perfettamente liscia, piatta e priva di intonaco sciolto, è necessario preparare (dimensionare) la parete con un primer/sigillante.

Per l'installazione su una superficie tappezzata

Rimuovere la carta vecchia. La parete dovrà essere completamente liscia, altrimenti la nuova carta da parati potrebbe non aderire correttamente. NON utilizzare carta da rivestimento sotto questo murale. Quando sei felice che la parete sia perfettamente liscia, piatta e priva di qualsiasi vecchia carta, devi preparare (dimensionare) la tua parete con un primer/sigillante.

Preparazione (dimensionamento) della parete prima dell'installazione

Dopo aver preparato la parete, è molto importante preparare (dimensionare) la parete con un primer/sigillante prima dell'installazione. È NECESSARIO preparare (dimensionare) la parete con primer/sigillante prima dell'installazione. Dovrai lasciare asciugare il primer secondo le linee guida del produttore.

CONTROLLA IL TUO MURALE

Si prega di controllare attentamente l'intero murale prima di iniziare l'installazione. Stendere i pannelli e lasciarli riposare per almeno 5 ore. Se si notano difetti nel materiale o nell'immagine, si prega di FERMARSI e di contattarci immediatamente - NON INSTALLARE IL MURALE. (Questo include pieghe, difetti, segni, bordi del pannello e qualsiasi problema di immagine).

ALTRO

Ti consigliamo di utilizzare la pasta Solvite "Paste the Wall" (disponibile da Wallsauce). Se si sceglie di non utilizzare la pasta Solvite, assicurarsi di utilizzare un'altra colla forte equivalente per l'adesivo per pareti

- Non pre-tagliare il murale prima dell'installazione.
- Non strofinare energicamente la superficie murale durante l'installazione e non sovraccaricare le cuciture.
- Consigliamo a due persone di installare questo murale insieme per ottenere i migliori risultati.

Nota: ogni bustina da 230 g di adesivo Solvite «Paste the Wall» fornita con il murale dovrebbe fornire una copertura sufficiente per un massimo di 24 m² (ad esempio 8 m di larghezza x 3 m di altezza) o 270 ft² (ad esempio 27 piedi di larghezza x 10 piedi di altezza).

Vedere la pagina successiva per la Guida introduttiva

Cosa ti serve

Adesivo Solvite Paste the Wall, rullo e vassoio, metro a nastro, livella a bolla d'aria, matita, pennello levigante, coltello/coltello da taglio Stanley, bordo dritto (per rifilare) e un panno umido.



1. Guida introduttiva

- Il murale è fornito in pannelli. Disimballare con cura ciascuno dei pannelli e disporli in ordine.
- Inizia da sinistra o da destra e lavora da un filo a piombo dritto.
- Assicurati che la tua parete abbia una superficie liscia, pulita e asciutta, priva di infissi o intonaco o vernice sciolti. Se la superficie è asciutta e assorbente, è necessario sigillarla con un primer/sigillante. Importante: si prega di leggere Prima di iniziare - Preparazione del muro.
- Ti consigliamo di spugnare o spruzzare la parete con acqua prima di installare i pannelli per assicurarti che la parete sia perfettamente pulita e pronta per il tuo murale.

2. Installazione della prima goccia

- Posizionare i pannelli su una superficie pulita.
- Questo murale richiede di incollare il muro e non la carta.
- Utilizzare un rullo di vernice a pelo medio per applicare la pasta sulla parete, incollando solo una goccia/pannello alla volta.
- Applicare con cura il pannello murale sulla superficie preparata facendo attenzione a non schiacciare l'adesivo ai bordi.
- Far scorrere il pannello in posizione in modo che soddisfi la linea guida verticale, con la smarginatura extra in alto, in basso e lateralmente, che corre sui bordi.
- Idealmente utilizzando una spazzola levigante o una spugna umida, premere molto delicatamente il pannello contro il muro, iniziando dall'alto. Continua con questo per levigare delicatamente tutte le rughe e le bolle, senza esercitare troppa pressione.

3. Pannelli aggiuntivi

- Ricordarsi di incollare prima il muro, applicare il secondo pannello e i successivi, assicurandosi che il motivo o l'immagine corrispondano man mano che si procede e che la quantità appropriata di smarginatura superi i bordi superiore e inferiore. I nostri pannelli sono applicati da bordo a bordo, in modo che ogni pannello si presenti sul muro successivo. Non ci sono sovrapposizioni sui pannelli.
- Quando si solleva, far scorrere delicatamente il pannello in posizione e regolare come appropriato. Assicurarsi che i pannelli siano ben spessi, senza spazi tra i pannelli.
- Seguire lo stesso processo di levigatura del pannello, assicurandosi che ciò avvenga molto delicatamente in modo da non spostare il pannello, una volta che è correttamente posizionato.
- Continuare ad applicare tutti i pannelli centrali prima di installare l'ultimo pannello, che dovrebbe essere il pannello all'estrema sinistra o all'estrema destra, a seconda del lato iniziato.

4. Rifinitura superiore, inferiore e laterale

- Quando tutti i pannelli sono stati installati, tagliare con cura la parte superiore e inferiore dei pannelli più i lati sinistro e destro, utilizzando un bordo dritto. Non affrettarti e assicurati di avere una lama affilata per ottenere i migliori risultati.
- Una volta completato, utilizzare una spugna o un panno umido per rimuovere la pasta in eccesso.

Peel & Stick testurizzato - 20 agosto v9



Ricordati di riciclare la confezione

In caso di domande sull'installazione, inviare un'e-mail a info@wallsauce.com per informazioni e consigli. È inoltre possibile scaricare queste istruzioni sul nostro sito Web www.wallsauce.com



@wallsaucecom



@wallsauce



wallsauce



ricerca wallsauce



7 Manor Court, Salesbury Hall Road, Ribchester, Lancashire, PR3 3XR, UK
T +44 (0)1772 284110 E info@wallsauce.com W www.wallsauce.com